



说明书设计稿

(长毛绒) 定时调温电热毯 附加使用说明书



单控开关

开/关——将开关拨动键向上推，电热毯开始工作，默认为“加温”档高温档，定时开关默认为“12h”，即12小时自动断电。将开关拨动键向下推，电源关闭。

定时——设定自动断电的时间，包含“12h”>“8h”>“2h”循环三档调节，分别为12小时，8小时，2小时自动断电。

温度+/-——控制电热毯全部区域温度，分为“加温”>“温暖”>“舒适”>“睡眠”>“关”循环四档调节，“加温”为温度最高档，关档电热毯不发热。

温度-/-——控制电热毯全部区域温度，分为“加温”<“温暖”<“舒适”<“睡眠”<“关”循环四档调节，“加温”为温度最高档，关档电热毯不发热。

智能控温——此类型电热毯具有智能控温功能，打开电热毯后，默认为“加温”档加温，60分钟后温度档自动跳到“温暖”档加温，并恒定保持“温暖”档，“温暖”档的工作功率为“加温”档的70%。

除螨——长按上部“除螨”键3秒，除螨指示灯亮，电热毯全温区处于除螨工作状态，定时开关默认为“2h”，即2小时自动断电，电热毯自动断电。在除螨工作状态下按下开关键，除螨功能会被关闭。在除螨工作状态下，严禁用户躺在电热毯上，或坐在电热毯上，并且任何时候在电热毯上不能有局部重压物品，此状态下，在电热毯上只能平整的覆盖一床3公斤以下的被子。



艾美特品牌公众号

特别说明

除螨功能运行过程中，人员不得坐卧于电热毯上
待除螨功能解除后方可使用取暖功能

背面



定时调温电热毯



附加使用说明书

将电热毯平铺于规格合适的床上，建议有花纹一面朝上，开关靠头部方向摆放，便于操作。

电源：将电源插头插入220V~50Hz的电源插座，建议不使用电热毯时将插头从插座上拔下。

左右双控开关

开/关——将开关拨动键向上推，电热毯开始工作，默认为“加温”档高温档，定时开关默认为“12h”，即12小时自动断电。将开关拨动键向下推，电源关闭。

定时——设定自动断电的时间，包含“12h”>“8h”>“2h”循环三档调节，分别为12小时，8小时，2小时自动断电。

左温——控制电热毯左半部分区域温度，分为“加温”>“温暖”>“舒适”>“睡眠”>“关”循环四档调节，“加温”为温度最高档，关档电热毯左边不发热。

右温——控制电热毯右半部分区域温度，分为“加温”>“温暖”>“舒适”>“睡眠”>“关”循环四档调节，“加温”为温度最高档，关档电热毯右边不发热。

智能控温——此类型电热毯具有智能控温功能，打开电热毯后，默认为“加温”档加温，60分钟后温度档自动跳到“温暖”档加温，并恒定保持“温暖”档，“温暖”档的工作功率为“加温”档的70%。

除螨——长按上部“除螨”键3秒，除螨指示灯亮，电热毯全温区处于除螨工作状态，定时开关默认为“2h”，即2小时自动断电，电热毯自动断电。在除螨工作状态下按下开关键，除螨功能会被关闭。在除螨工作状态下，严禁用户躺在电热毯上，或坐在电热毯上，并且任何时候在电热毯上不能有局部重压物品，此状态下，在电热毯上只能平整的覆盖一床3公斤以下的被子。

正面

材质：157g哑粉纸 尺寸：100x145mm
四色正反印刷

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审 核	
核 准	
日 期	