



说明书设计稿

(长毛绒) 定时调温电热毯 附加使用说明书

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	



单控开关

开/关——将侧面推手开关向上拨动至“开”，电热毯开始工作，默认为“9”档高温档，定时开关默认为“H”，即12小时自动断电。将侧面推手开关向下拨动至“关”，电源关闭。

定时——设定自动断电的时间，三位LED显示灯，右边一位数码显示“H”>“8”>“4”>“2”循环四档调节，分别为12小时，8小时，4小时，2小时自动断电。

温度+——控制电热毯全部区域温度增加，LED显示灯左边一位显示分为“0”>“1”>“2”>“3”>“4”>“5”>“6”>“7”>“8”>“9”循环10档调节，9为温度最高档，关档“0”电热毯不发热。

温度-——控制电热毯全部区域温度减少，LED显示灯左边一位显示分别为“9”<“8”<“7”<“6”<“5”<“4”<“3”<“2”<“1”<“0”循环10档调节，9为温度最高档，关档“0”电热毯不发热。

智能控温——此类电热毯具有智能控温功能，打开电热毯后，默认为9档加温，当调节为9档、8档、7档时，60分钟后温度档自动跳到6档加温，并恒定保持6档，6档的工作功率为9档的70%。

除螨——长按上部除螨键3秒，LED显示为“H 2”，此时电热毯全温区处于除螨工作状态，定时开关默认为“2”，即2小时自动断电，电热毯自动断电，此时LED显示屏显示左边显示“H”，右边显示定时时间“2”。在除螨工作状态下向下推动推手开关键至“关”，除螨功能会被关闭。在除螨工作状态下，严禁人体躺在电热毯上，或坐在电热毯上，并且任何时候在电热毯上不能有局部重压物品，此状态下，在电热毯上只能平整的覆盖一床7公斤以下的被子。



艾美特品牌公众号

特别说明 除螨功能运行过程中，人员不得坐卧于电热毯上待除螨功能解除后方可使用取暖功能



定时调温电热毯

附加使用说明书

将电热毯平铺于规格合适的床上，建议有花纹一面朝上，开关靠头部方向摆放，便于操作。

电源：将电源插头插入220V~50Hz的电源插座，建议不使用电热毯时将插头从插座上拔下。



左右双控开关

开/关——将侧面推手开关向上拨动至“开”，电热毯开始工作，默认为“9”档高温档，定时开关默认为“H”，即12小时自动断电。将侧面推手开关向下拨动至“关”，电源关闭。

定时——设定自动断电的时间，三位LED显示灯，中间一位数码显示“H”>“8”>“4”>“2”循环四档调节，分别为12小时，8小时，4小时，2小时自动断电。

左温——控制电热毯左半部分区域温度，LED显示灯左边一位显示分为“9”>“8”>“7”>“6”>“5”>“4”>“3”>“2”>“1”>“0”循环10档调节，9为温度最高档，关档“0”电热毯左边不发热。

右温——控制电热毯右半部分区域温度，LED显示灯右边一位显示分为“9”>“8”>“7”>“6”>“5”>“4”>“3”>“2”>“1”>“0”循环10档调节，9为温度最高档，关档“0”电热毯右边不发热。

智能控温——此类电热毯具有智能控温功能，打开电热毯后，默认为9档加温，当调节为9档、8档、7档时，60分钟后温度档自动跳到6档加温，并恒定保持6档，6档的工作功率为9档的70%。

除螨——长按上部除螨键3秒，LED显示为“H 2 H”，此时电热毯全温区处于除螨工作状态，定时开关默认为“2”，即2小时自动断电，电热毯自动断电，此时LED显示屏显示左温区显示“H”，中间位显示定时时间“2”，右温区显示“H”。在除螨工作状态下向下推动推手开关键至“关”，除螨功能会被关闭。在除螨工作状态下，严禁人体躺在电热毯上，或坐在电热毯上，并且任何时候在电热毯上不能有局部重压物品，此状态下，在电热毯上只能平整的覆盖一床7公斤以下的被子。

背面

正面

材质：157g哑粉纸 尺寸：100x145mm
四色正反印刷