

三包凭证

本三包凭证含保修单

客户姓名	地址
电话	邮政编码
购买日期	购买商场
型号	产品名称
包修期	一年

维修记录						
维修日期	维修项目	故障与措施	维修人员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品主要部件保修如下：整机保修一年，机械部分保修三年，电机部分保修五年，保修期内免费维修。

2.保修期内因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

3.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

4.本产品保修期内，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

5.本产品保修期内，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

特别声明：1.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

2.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

3.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

4.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

5.本产品自出厂之日起，在正常使用条件下，因产品质量问题造成损坏，经维修人员确认后，可免费维修或更换。

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区新安街道办海城社区工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江市浔阳区开发区南湖社区 邮编：332000

艾美特

使用说明书
遥控落地扇
FS40103R

FS40103R

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区新安街道办海城社区工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江市浔阳区开发区南湖社区 邮编：332000

零件图解

1.前网 2.网夹螺丝 3.网夹 4.网盖 5.网盖螺丝 6.后网 7.网盖 8.后网 9.马达轴心 10.轴心轴 11.马达轴壳 12.马达轴壳 13.后部 14.开关板 15.控制面板 16.螺丝 17.电键管 18.螺丝 19.立地管 20.前盖组件 21.前盖圈环 22.后盖圈环 23.遥控器

1.前网 2.网夹螺丝 3.网夹 4.网盖 5.网盖螺丝 6.后网 7.网盖 8.后网 9.马达轴心 10.轴心轴 11.马达轴壳 12.马达轴壳 13.后部 14.开关板 15.控制面板 16.螺丝 17.电键管 18.螺丝 19.立地管 20.前盖组件 21.前盖圈环 22.后盖圈环 23.遥控器

遥控面板

遥控面板

组合方式

◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
◆包装物品请妥为保管，以便随时使用。

1.脚盘组立

◆逆时针方向从立地管拧出L型螺丝与固定圈环。
◆将L型螺丝插入底座中心孔。
◆插入固定圈环，再用L型螺丝依顺时针方向拧紧。

2.整体组立

◆将风扇本体与电键管用螺丝连接，固定。
◆旋紧螺丝，把电键管拉伸至所需高度，再旋紧固定。

3.后网组立

◆依照时针方向拧出叶时，逆时针方向拧出网架，将后网对马达轴壳三支支柱套入。
◆依照时针方向将网架旋紧固定。

4.扇叶组立

◆将扇叶插入马达轴心时背部对准轴心槽槽口插入到底，且完全啮合。
◆依照时针方向将叶时轴心马达轴心槽槽口啮合。

5.前网组立

◆将前网挂入后网正上方，将网架确实卡入固定卡槽，使前网固定牢固。
◆将前网下方之固定圈环压入并拧紧固定螺丝。

使用说明

◆高度调节
◆俯仰调节
◆附件：遥控器
注：本机配件不含电池，需另行购买。

材质：80g书纸，单色印刷，中间压折 成稿尺寸：100x145mm

