

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审核	钟宝致
核准	
日期	

简易故障排除

症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形、触及扇叶。
电扇启动时有异音	●扇叶是否确实装入马达轴心。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形、触及扇叶。

警告：如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

产品规格表

型号	额定电压	额定功率	噪声	电池容量
CA15-BD46	12V	15W	45dB(A)	3000mAh

产品电路图

-5-

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址
电话	邮政编码
购买日期	购买商场
型号	商场电话
产品条码	
包修期 一年	

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；
●因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
●一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶内)所造成之故障或损坏。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：
1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE 艾美特
售后服务热线: 400-860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详细阅读本说明书
说明书请妥善保管

AIRMATE 艾美特

使用说明书

空气循环扇

CA15-BD46

对外型号 : CA15-BD46
对内型号 : CA15-BD46

产品部件名称

使用说明

控制面板

遥控器面板

①开/待机键 在通电状态下，按此键启动风扇，再按一次则关闭电扇。
熄屏：在开机状态下，30秒无操作自动熄屏，按任意键可唤醒屏幕。
在开机无定时状态下，24小时无操作自动关机。

②风量键 在开机状态下，按此键可调节风量大小。
风量调节范围：1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 循环 ←

③定时键 开机状态下，按此键可设定定时关机时间，设定定时调节顺序如下图。
1h → 2h → 3h → 4h → 5h → 6h → 7h → 8h → 定时解除 ←

④摆头键 在开机状态下，按一下此键风扇启动摆头，再按一下风扇停止摆头。

⑤关于电池的使用

- 本机有内置锂电池，可在无外部供电的情况下使用。
- 电池电量指示：满电时显示四格，低电时显示一格。
- 当电池电量耗尽时，机器将无法运转。
- 请尽量减少充放电次数，以保持电池寿命。
- 长期不使用时，请保持电池电量充足，以保持电池寿命。
- 产品在废弃前，必须将电池从产品中取出。
- 废弃的电池请按规定来处理，不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

注意 在电池供电状态下：
●遥控器只能关机，不能开机 ●风扇不具备记忆功能 ●风扇可以摆头

⑥俯仰调节 0~90° 上下俯仰调节，风向可自由选择。

遥控器电池安装方法

1.轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。
2.将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
3.将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。

适合场所

使用前请将机体摆放在没有障碍物及平稳的地方。

冷气房间: 使冷气循环均匀的散布于房间
暖气房间: 使暖气循环均匀的散布于房间
楼梯间: 摆放楼梯口使空气上下循环
两房之间: 可将机体摆放在两房之间，使两房空气循环
房间: 可摆放在房间使用

使用安全注意事项

! 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	! 使用前需先检查电源线以及插头是否有破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
! 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、短路的危险。	! 非专职人员或者未经授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
! 使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。	! 勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
! 禁止未组立好使用。	! 切勿将衣物挂于扇网上。
! 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	! 勿在有障碍物或不稳定处使用。
! 风扇请勿直接用水冲洗。	! 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
! 长时间不用时，请将电源插头拔下。	! 勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地使用。

保养与储藏

! 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。	! 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
! 本体的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。	! 切忌用水直接冲洗机体。
! 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。	! 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。