三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包修期	一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；　●因自行修理改装导致损坏的；
●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；　●外观因使用而自然污旧的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于营业场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE
售后服务热线: **400-8860-315**
电子服务热线: **service@airmate-china.net**
公司网址: **http://www.airmate-china.com**

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编：332000

艾美特



使用说明书

塔扇

FT11

●非常感谢您购买艾美特产品
●使用前请详阅本说明书
●说明书请妥为保管

材质：100克书纸　成品尺寸：130x185mm　风琴式折页
颜色：单色印刷，　无封套

产品部件名称



组合方式

使用时请依照下列顺序正确的组合，包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

1 脚盘组装：把前、后脚盘从包装箱中取出，将前、后脚盘孔位对准卡勾扣紧。



2 将电源线穿过脚盘的孔，再将脚盘对准机体回转台孔位并固定。



组合方式

3 固定好之后，将螺螺丝对准脚盘螺螺丝孔位置拧紧。



4 将电源线理顺压入脚盘边线卡。



使用说明

显示面板

控制面板

<开/关键>
在通电状态下，按此键启动风扇，再按此键关闭风扇，不断电则记忆关机前除定时外的所有工作状态。
15秒不操作自动熄屏。

<风量键>
在开机状态下按此键，可设定调整风扇的风速，蜂鸣器“Bi”音提示操作成功，并以1、2、3、4、5、6档循环改变。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

<摆头键>
在开机状态下按此键，开启风扇摆头，再按此键摆头停止。

使用说明

<预约/定时键>

预约功能：在关机状态下按此键设置预约开机时间，可设定预约时间为1小时、2小时、3小时……、7小时，蜂鸣器“Bi”提示操作成功，预约时间到自动开机。

→1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→ 预约解除

定时功能：在开机状态下按此键设置定时关机时间，可设置定时时间为1小时、2小时、3小时……、7小时，蜂鸣器“Bi”提示操作成功，定时时间到自动关机。

→1h→2h→3h→4h→5h→6h→7h→ 定时解除

<模式键>

在开机/预约状态下按此键设定模式，调节顺序如图所示：

→自然风 → 睡眠风 → 普通风

自然风：模拟自然中风吹的效果，为用户提供自然的体验；自然风分1、2、3档。
使用“风量”键调节。

睡眠风：为用户提供适宜睡眠的风扇工作状态，适用于睡眠环境；睡眠风分1、2、3档，
使用“风量”键调节。

普通风：按用户设定状态工作，适用于一般工作环境。

使用说明

◆遥控器电池安装方法：

1.轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。

电池盒盖

2.将电池装入电池盒。（请注意电池正负极方向）

负极(－)

正极(＋)

3.将电池盖送入原出口，并完全扣合。

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器。
- 遥控器使用范围在面向接收器的5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此塔扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请取出电池妥善保存。

温馨提示：本机具有不断电记忆功能，在不切断电源的情况下，再次启动后，风扇将自动转换到上次关闭时的运转状态工作。



使用安全注意事项

- 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
- 勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
- 使用时禁止用手或尖物插入机体，以防意外发生。小孩必须特别注意。
- 严禁未组立好使用。
- 切勿将衣物挂于机体上。
- 塔扇使用时不能倾斜大于10°或放倒使用。
- 长时间不用时，请将电源插头拔下。
- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。
- 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。
- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
- 勿在高温（40℃以上）高湿度（洗澡间）灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。

保养与储藏

- 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- 本体油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质，

- 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗机体。
- 保养清洁后，一定要等充分干燥才能造电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

简易故障排除

症　状	检查事项
风扇启动时 风鼓未运转	电源线插头是否确实插入插座。 电源线是否完好无损。
风扇启动时有异音	检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控器失灵	电池是否供电不足。 电池是否装反。

⚠敬告　如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规格表

型　号	电压	频率	功率
FT11	220V~	50Hz	40W

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物（Pb）	汞及其化合物（Hg）	镉及其化合物（Cd）	六价铬及其化合物（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。