

◆加水、加冰晶盒、加冰方法:

- 打开本机顶部水箱盖,可加入水、冰块或冰晶盒。加水、加冰块或冰晶盒时通过下水箱的水位窗观察水位情况。加水、加冰块或冰晶盒后水位不能超过最大水位线。
- 本机随机附有冰晶盒。用户可自行冷冻至结冰后放入本机水箱内。




3. 盒内冰晶切勿食用！冰晶盒切勿给小孩当作玩具，以防误食！




- 将电源插头插入电源插座后，听到蜂鸣器“嘀”一声，整机进入待机状态。
- 首次按“电源”键，整进入工作状态，风量显示为低档。再按此键整机关闭。

● 开机则为低档风，首次按此键，进入中档风运行；再按此键进入高档风运行，依次




●在开机状态下按此键，扫风指示灯亮，左右摆叶开始摆动，左右送风。再按此键，则关闭扫风功能，此时风扇变为定向送风。
注：上下摆叶为手动调节控制风向。

●预约：在待机状态下按此键1次，时钟1小时指示灯闪烁，表示可以开始进行预约功能设定。再按此键，设定开机时间为“1.7”小时，以每1小时递增，直到7小时三个指示灯全亮。再次按下则取消预约的时间。设定完需的预约开机时间3秒后，自动保存并启用。以后以每小时递增显示剩余开机时间，直到自动开启本机，开机后默认高亮风速运行。设定顺序如下：



●**定时：**在开机状态下按此键1次，时钟1小时指示灯闪烁，表示为1小时后自动停止工作，再按此键2小时指示灯亮，以此累加，最高为7小时定时。设定顺序如下：



注：当多个时间灯同时亮为累加相应预约、定时时间。

●在开机状态下按此键，冷风指示灯亮，开启冷风功能；再按此键，关闭冷风功能。
注：当水箱在缺水状态下，会智能报警提示，请及时加水。


1. 轻按电池盖向下拉动。

2. 将电池盖放入电池盒。

3. 将电池盖插入卡出口。

- 遥控器必须正对接收器；
- 遥控器使用范围在面向接收器的5米内。如遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围减小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落；
- 不用遥控器时请取出电池妥善保管。

◆水箱、滤网的清洗



冷效果。建议将进风口和过滤网一周清洗一次。

⚡ 使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。

 拔出插头前请先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。

 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用；其间隔距离至少0.5m以上。

 严禁未站立好使用。

 切勿将衣物置于机体上。

婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂。可能会导致机体外壳变质、被损、变色。
---	--

● 清洗时请勿使水流入或溅入机体内部。 ● 请勿直接放置于户外使用，以免腐蚀。

	以免损坏内部部件。		的发生。

 长时间不用时，请将电源插头拔下。

❌ 使用时禁止插入异物，或用手触摸前罩等出风口周围，会造成触电等危险。

❌ 勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用，或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起故障。

險事故。如在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的場所使用，以免事故的发生。

烟的地方或其他易燃品地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。