艾美特



# 使用说明书

## 塔 扇

FT75R

●非常感谢您购买艾美特产品

●使用前请详阅本说明书

●说明书请妥为保管

材质：100克书纸　成品尺寸：130x185mm　风琴式折页

颜色：单色印刷，　无封套

## 产品部件名称




## 组合方式

◆使用时请依照下列顺序正确的组合。

1. 将前底座和后底座相互扣紧，用螺丝锁紧；
2. 将电源线穿过后底座；




◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

3. 将机身定位在扣好的底座上，螺丝位拧入螺丝，扣紧固定；
4. 将电源线扣于扣线槽中固定，安装完毕。




(安装螺丝共4颗)



## 使用说明

控制面板及显示面板







遥控器面板

## 使用说明

**◆开/待机/档位键**

在通电状态下，每按一下此键，会以开机强(≋)→中(≈)→弱(～)→关机循环转换。

**◆负离子键**

在开机状态下，按此键可开启负离子功能，净化室内空气；再按此键关闭负离子功能。

**◆摆头键**

在开机状态下，按此键出风旋网可自动水平摇摆，实现自动水平摇摆送风功能。

**◆定时键**

在开机状态下，按此键设定定时关机时间。

→1h →2h →3h →4h →5h →6h →7h
循环 ←

**◆模式键**

在开机状态下，按此键可切换风扇的风类。

→ 自然风 → 普通风(无显示)
循环 ←

**◆手动设置扇体倾角**

可手动前后调整风扇倾斜角度，实现扇体倾斜送风。






## 使用说明

遥控器电池安装方法



1.打开电池盒盖。
2.将电池装入电池盒。
3.将电池盒盖送入原出口，并扣合完全。

电池极性不能装反，否则会损坏遥控器！

**◆遥控器注意事项**

1.遥控器必须正对着接收器。
2.遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
3.如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
4.不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物。
5.请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
6.不用遥控器时请取出电池妥善保存。

◆风扇背面设有遥控器收纳盒，遥控器不用时，可插入收纳盒中存放。





## 安全使用注意事项

◎ 任何电器产品的使用均须遵守基本的常识性安全守则。
◎ 首先，存在人身伤害的危险；其次存在财产与机器损坏的危险。
◎ 该两项危险条例的文字表述如下：

**危 险** 不要将电扇主体浸入水中，也不要在自来水龙头下冲洗。

**警 告**

1. 本产品不适合由8岁或以下的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用，除非有人已指导他们如何安全使用本产品，监督他们掌握安全使用方法。
2. 使用电风扇前请确认所使用电压和铭牌上额定电源是否一致。
3. 如果电源线、插头或其它组件损坏时，请不要使用本产品。
4. 如果电源软线损坏时，为了避免危险，必须由制造商或其指定的维修中心，或委托有专业资格人员来更换。
5. 请将风扇置于平坦、稳定的地方使用，切勿使风扇倾斜或翻倒。
6. 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入进风后网内。
7. 不要将电线或插头浸入水中或其它液体中，以避免电击危险。
8. 保持机器与电线远离热度、太阳直射、潮湿、尖边等等。
9. 移动产品时，请先关闭电源，并拔下电源插头，待风轮静止后，轻轻移动，不要跌撞，以防风扇受到强烈的神击。
10. 不要使用湿手操作此机器。
11. 风扇零件易遭油污阻塞，因此应避免在厨房等多油烟的地方使用。
12. 长时间不使用，请拔下电源插头，切断产品电源，并放入纸箱内置于干爽及空气流通的地方。
13. 外出时，务必切断产品电源或拔出电源插头。
14. 请勿让本风扇户外使用或另做其它用途。

**注 意**

1. 本产品仅限于家用。
2. 切勿使用其他制造商或未经本公司推荐的附件和零部件，如果使用了这附件和零部件，所造成的损坏将不在保修范围内。
3. 未使用厂家推荐的配件可能导致损坏电风扇。

# 简易故障排除

| 症　状 | 检查事项 |
|---|---|
| 风扇启动时风鼓未运转 | ●电源线插头是否确实插入插座。<br>●电源线是否完好无损。<br>●清洁与保养时进风后网是否安装好。 |
| 风扇启动时有异音 | ●检查是否有异物进入机体触及风鼓。<br>●停止机器后，检查是否因为电风扇未放平稳。 |
| 遥控器失灵 | ●电池是否供电不足。<br>●电池是否装反。 |

敬告：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

# 保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。

本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。

本体油污必须清除干净，以免造成变色、破损。

切忌用水直接冲洗机体。

忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

**环境**

弃置产品时，请不要与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。



# 规格表

| 型　号 | 电压 | 频率 | 功率 | 噪声 |
|---|---|---|---|---|
| FT75R | 220V~ | 50Hz | 40W | 58dB(A) |

# 产品电路图






## 产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅及其化合物（Pb） | 汞及其化合物（Hg） | 镉及其化合物（Cd） | 六价铬及其化合物（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 电子元器件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制器类 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T　11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。



# 三包凭证

本三包凭证各样请详填

| 客户姓名 | | 地　址 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 电　话 | | 邮政编码 | |
| 购买日期 | | 购买商场 | | 商场电话 | |
| 型　号 | | 产品条码 | | 包修期 | 一年 |

**维　修　记　录**

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；　●因自行修理改装导致损坏的；
●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；　●外观因使用而自然污旧的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：**1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。　2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线：**400-8860-315**
电子服务热线：**service@airmate-china.net**
公司网址：**http://www.airmate-china.com**

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编：332000

艾美特移动版官网　艾美特品牌公众号　艾美特服务公众号