2017年12月19日P7页功率30W改35W
12月25日修改遥控面板(P1、P3)

艾美特



使用说明书

遥控空气循环扇

FB2374R

●非常感谢您购买艾美特产品
●使用前请详阅本说明书
●说明书请妥为保管

材质：100克书纸　成品尺寸：130x185mm　风琴式折页
颜色：单色印刷，　无封套

产品部件名称



遥控器面板

显示面板



控制面板

使用说明

◆开/待机键

在通电状态下，按此键启动风扇，再按一次则关闭电扇。

◆摆头键 在开机状态下，按一下此键风扇启动摆头，再按一下风扇停止摆头。

◆预约/定时键

预约 通电关机状态下，按此键可设定预约开机时间，设定时间调节顺序如下图，相应指示灯亮起。本机为累加计时。

1h → 2h → 3h → 4h → …… → 14h → 15h → 预约解除

定时 开机状态下，按此键可设定定时关机时间，设定时间调节顺序如下图，相应指示灯亮起。本机为累加计时。

1h → 2h → 3h → 4h → …… → 14h → 15h → 定时解除

◆静音键 在开机状态下，按一下此键开启静音，再按一下关闭静音。

◆暴风键 在开机状态下，按一下此键开启暴风功能，再按一下关闭暴风功能。

◆风量键 在开机状态下，按此键可调节风量大小，相应指示灯亮起。

→ 循环

使用说明

◆俯仰调节 0~90° 上下俯仰调节，风向可自由选择。



遥控器电池安装方法



1.如图所示方向，取下电池盒盖。

2.将电池装入电池盒。(注意电池的正负极方向)

3.再如图所示方向，装上电池盒盖。

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器(遥控器向下，对准操作面板使用)
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请妥为保存

适合场所

使用前请将机体摆放在没有障碍物及平稳的地方。

冷气房间



使冷气循环均匀的散布于房间

暖气房间



使暖气循环均匀的散布于房间



摆放楼梯口使空气上下循环



可摆放在房间使用



可将机体摆放于两房之间，使两房空气循环

使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。

使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。

拔出插头前请先关掉电源。
勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。

非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。

使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。
小孩必须特别注意。

勿在有窗帘被吸进的地方使用。
会造成马达不良。

严禁未组立好使用。

切勿将衣物挂于扇网上。
勿在有障碍物或不平稳处使用。

婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。

请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。
机体外壳有变质、破损、变色之虑。

风扇请勿直接用水冲洗。

长时间不用时，请将电源插头拔下。

勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。

保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。	本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
本体的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。	切忌用水直接冲洗机体。
忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。 灯油 甲苯 酸	保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

简易故障排除

症　状	检查事项
电扇启动时 扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	●扇叶是否确实装入马达轴心。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形，触及扇叶。

敬告：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品规格表

型　号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FB2374R	220V~	50Hz	35W	⩽62dB(A)	0.70m³/(min.W)	2

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物（Pb）	汞及其化合物（Hg）	镉及其化合物（Cd）	六价铬及其化合物（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T　11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名		地　址			
		电　话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型　号		产品条码		包修期	一年

维　修　记　录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；　●因自行修理改装导致损坏的；
●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；　●外观因使用而自然污旧的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

*售后服务热线：**400-8860-315***
*电子服务热线：**service@airmate-china.net***
*公司网址：**http://www.airmate-china.com***

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编：332000

艾美特移动版官网　艾美特品牌公众号　艾美特服务公众号