2020年4月26日修改清洁保养，重排第4、5、6、7页
5月25日第4页安全警告增加后面3点内容

简易故障排除

常见问题	问题原因	处理方法
插上电源后，机器没反应，操作面板无显示。	没放隔热反射盘，或隔热反射盘没放置到位。	放入反射盘，或轻轻按压反射盘，使之放置到位。
触摸开/待机按键，机器报警。	机器内部线路有问题。	请与本公司特约维修部联系。
机器开机工作后，烤盘温度过低或过高。	开机后，没有调节温度；本机温度有六档可调。	触摸调温“+、—”按键，使对应的温度显示环形灯闪亮。
烤制时，油烟很大。	没有打开风机，或主机放置不到位。	轻触风机开关，或轻按主机，使之完全放入机身。
机器工作一段时间后，突然停机，且一声长鸣。	本产品程序，内部设置单次最长工作时间为90分钟；超时自动关机。	再次触摸开/待机按键，使开/待机指示灯长亮。
没按风机开关，但机器工作一段时间，风机自动打开。	本产品设置，开机10分钟后自动打开风机。	若用户不想使用风机，可触摸风机按键一次，使之关闭；关闭后不会自动再开。
触摸了风机开关，但油烟还是很大。	检查是否没装风机，或安装不到位。	装上风机，检查风机是否安装到位。

⚠ 警告　如果电源软线损坏，为了避免危险，必须从制造商或其维修部购买专用软线更换。

产品规格表

型　号	电压	频率	功率	烤盘温度
EG01-M1 / EG01-M2 / EG01-M3	220V~	50Hz	1500W	105-230°C 可调

执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.14-2008

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物（Pb）	汞及其化合物（Hg）	镉及其化合物（Cd）	六价铬及其化合物（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源线	○	○	○	○	○	○
电源板	○	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
反射盘	○	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T　11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名		地　址			
		电　话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型　号		产品条码		包修期	一年

维　修　记　录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；　●因自行修理改装导致损坏的；
●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；　●外观因使用而自然污旧的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：　1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE艾美特
售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com

艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区　邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区　邮编：332000

AIRMATE艾美特

使用说明书

无烟烤盘
EG01-M1
EG01-M2
EG01-M3



非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

产品部件名称



食品接触材料信息表

●本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合相应食品国家标准要求，具体信息如下：

部件名称	材质	执行的国家标准	检测结果
烤盘	铝合金/铝	GB 4806.9-2016	符合标准要求
	涂层：陶瓷油	GB 4806.10-2016 GB9685-2016	符合标准要求
玻璃盖	钢化玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
反射盘	镀铝板	GB 4806.9-2016	符合标准要求
玻璃盖密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
玻璃盖螺钉	304不锈钢	GB 4806.9-2016	符合标准要求
M4螺形介子	304不锈钢	GB 4806.9-2016	符合标准要求
手柄硅胶垫	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
玻璃盖护框	304不锈钢	GB 4806.9-2016	符合标准要求

使用说明

1. 将底座水平放置在安全、平直的台面上；在水盒内注入适量的水，并水平推入底座机身内。



2. 将隔热反射盘放入底座：留意反射盘的指示箭头，与底座的指示箭头相对应。



⚠ 注意
务必记得放入隔热反射盘，否则无法开机。

3. 将主机正确地放入底座机身内。



4. 将清洁好的烤盘放入，再将需要煎烤的食物平摊在烤盘上。

⚠ 注意
请勿使用金属锅铲、刀具或其他尖锐物品，以避免刮伤烤盘表面。



5. 完成食物摆放后，正确装配玻璃盖，并合上玻璃盖；然后插上电源线，并将插头插在家用插座上，即可使用。（亦可选择不用玻璃盖，直接使用）



6. 当插头插入插座时，机器会发出一声“哔”的长鸣声，且开/待机指示灯闪烁；触摸开/待机按键，则开/待机指示灯长亮，此时机器处于开机状态，触摸“+、—”按键，可以提升或降低机器加热温度，此时对应的环形温度指示灯闪烁，机器开始加热，当达到设定的温度时，对应的温度指示灯长亮；再次触摸开/待机按键，可以一键待机，机器停止加热；触摸排烟按键，排烟指示灯长亮，风机开始工作，再次触摸排烟按键关闭风机。
●本机器共有6档温度调节，分别为：105℃、120 ℃、160 ℃、180 ℃、200 ℃、230 ℃。

温馨提示
●本机器所有按键均为触摸感应式，轻触即可工作。
●风机用于抽吸油烟，可独立控制，用户可自主选择开或关。
●本机器内设90分钟自动关机程序；若烤制时间不足，请再次开机。

7. 烤制完成后，拔下电源插头并拔出电源线，清洗烤盘、隔热反射盘、水盒等，妥善保管备下次使用。

使用安全注意事项

⚠ 安全警告

1. 本产品为家用电器，仅适用于家庭之室内使用，禁止在任何户外使用。
2. 本产品内部带有电体，不可将产品浸泡在水中。
3. 当电源线或电器有破损时，请勿继续使用。
4. 请勿使用非本公司提供的配件，以免引起不必要的人身伤害，发生电击及火灾。
5. 未经授权，不可对本产品进行拆解、维修或改装。
6. 本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
7. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
8. 本产品工作期间，玻璃盖，烤盘，机体某些表面的温度会很高，谨防烫伤。
9. 本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
10. 本产品不得使用木炭或类似燃料加热。

⚠ 使用安全

1. 产品使用前，如发现产品破损的，请勿开机使用，并联系本公司特约维修中心处理。
2. 产品使用前，请仔细核对产品底部的电压标，确认本产品的电气参数与供电电源相一致。
3. 本产品不是可移动产品，使用时，要放置在水平，稳固的台面上。
4. 本产品为发热器具，使用时请留意周围环境，请勿靠近易燃、易爆物品。
5. 产品使用前，用干爽的抹布清洁机器表面（请勿用湿布），避免电击伤害事故。
6. 产品使用时，留意烤盘上的高温警告标识，避免赤裸的肢体部位碰触烤盘而烫伤。
7. 产品使用时，湿润的肢体部位，请勿触摸电源线，控制面板等部位。
8. 产品使用时，请勿让电源线碰触锋利的物品，或接近高温源等，避免电气事故。
9. 产品刚使用完毕，烤盘、锅盖仍处于高温状态，请勿触碰，以防烫伤。
10. 待产品冷却后先进行必要的清洁，再妥善保管于干爽，通风的环境，并避免阳光暴晒。
11. 请将产品及其附件存放在儿童接触不到的地方。
12. 在连接或拆开附件之前、使用完毕后、清洁或维护产品之前，必须切断电源。
13. 机器出现故障时，为了避免危险，必须由本公司特约维修中心或有同等维修资格的专业人员进行维修。

清洁保养

■在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，待产品完全冷却。



■ 玻璃盖、烤盘、隔热反射盘、水盒用中性洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净，晾干。如有条件，亦可在洗碗机中清洗。



■ 本产品的主机部分，内部有带电体，可用干净柔软湿布拭擦清洁，不可用水冲洗或浸泡在水中。

■ 机身底部，有风机盖，拧开螺丝打开风机盖，可以取出内部风机；风机只可拭擦清洁，不可用水冲洗或浸泡在水中。

■请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精等）清洁本产品，防止损伤部件表面。

■所有部件清洁完成后，需用干净的抹布擦干，以防氧化生锈。清洁完毕后，将本产品正确组装，妥善保管以备下次使用。

■如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。