说明书设计稿

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审 核	
核 准	
日 期	

特别注意事项

- 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。
- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
  - 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- 拔出插头前请先关掉电源。
  - 勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。
- 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 勿在有窗帘被吸进的地方使用。
  - 会造成马达不良。
- 严禁未组立好使用。
- 切勿将衣物挂于机体上。
- 运转中不要将手指及尖物插入扇网。
  - 会造成伤害或破损，小孩子必须特别注意。
- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
- 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。
- 勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。
  - 造成变形或故障的原因。
- 长时间不用时，请将电源插头拔下。

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	电源线插头是否确实插入插座。 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。 检查扇叶周边有否细小毛边。 扇网是否变形，触及扇叶。

⚠ **敬告** 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

保养与储藏

- 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 本体、扇叶的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 切忌用水直接冲洗机体。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

- 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用。如需储藏，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于湿气较少的地方妥善保管。

规格表

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声
S30203HRPT	220V~	50Hz	22W	58dB(A)

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	铅及其化合物（Pb）	汞及其化合物（Hg）	镉及其化合物（Cd）	六价铬及其化合物（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
- 因自行修理改装导致损坏的；
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
- 外观因使用而自然污旧的；
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE
售后服务热线：**400-8860-315**
电子服务热线：**service@airmate-china.net**
公司网址：**http://www.airmate-china.com**

艾美特移动版官网
艾美特品牌公众号
艾美特服务公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

烫亮银

艾美特

使用说明书

循 环 扇
S30203HRPT

●非常感谢您购买艾美特产品 ●使用之前请详阅本说明书 ●说明书请妥为保管

烫亮银

材质：157克哑粉纸 尺寸：140x140mm
封面四色印刷， 风琴式折页 外加新说明书通用封套

2019年2月15日
第3页增加45秒后LED灯全部熄灭。

对外型号：S30203HRPT
对内型号：S30203HRPT-DC

产品部件名称



组合方法

●使用时请依照下列顺序正确的组合。 ●包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

整机组装

●将固定环逆时针方向从脚台拧下。
●将电源线从脚盘底部后方的孔穿过，脚台对正插接至脚盘上。
●再顺时针方向将固定环拧入脚台，使脚台与脚盘完全固定。



后网组装

●依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
●依顺时针方向用网束锁紧固定。



扇叶组装

●将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
●依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。



前网组装

●将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
●将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。



使用说明

控制面板



显示面板



遥控器



开/待机键

●在通电关机状态下按此键开机；开机时有“Bi”提示音，风扇进入16档状态(前8个全亮)或上一次关机时的工作状态（定时无记忆）。接收板蜂鸣器“Bi”提示操作成功，相应指示灯亮起。
●在开机状态下按此键关机，关机蜂鸣器声音为Bi一长音。
●45秒后LED灯全部熄灭。

风量键

●在开机状态下，顺时针旋转一下，风量上升1档；逆时针旋转一下，风量下降1档，蜂鸣器“Bi”提示操作成功。同时风量按键指示灯亮。
LED显示：1档：1闪烁；2档：1长亮；3档：1长亮+2闪烁；4档：1，2长亮，依次类推。
●在风量在31档及32档时，提高风量或降低风量的时候，全部档位LED闪烁3次，蜂鸣器提示音为BiBi。

$$1 \rightleftarrows 2 \rightleftarrows 3 \rightleftarrows 4 \rightleftarrows 5 \rightleftarrows 6 \rightleftarrows \cdots\cdots \rightleftarrows 31 \rightleftarrows 32$$

使用说明

预约键

●关机通电状态下，按预约键可进行预约开机时间设定，相应LED点亮。
●设定预约结束后，5秒后预约指示灯亮，预约时间设定完毕。
●只设定预约时，记忆关机前的状态，且不可更改设定，预约无蜂鸣器提示音。预约设定后，除开/待机外，不可操作其他按键设定；预约/定时同时设定的时候，可以正常操作各按键。
●预约设定后，只有预约及预约时间LED点亮，其他LED不点亮（预约/定时同时设定时，定时关机后，也只有预约及预约时间LED点亮，其他LED不点亮）。
●预约设定后，操作开/待机键，定时解除，机器以记忆的状态进行工作。
●预约设定完后，按遥控器的预约按键时，第一次按的时候，预约灯会灭，返回到预约设定中的状态，第二次后，可设定定时开时间。

定时键

●在开机状态下按此键可设定关机时间，定时解除蜂鸣器提示音为BiBi，其他为Bi。
●预约/定时同时设定的情况下，定时取消时预约也同时取消。
●设定预约定时的状态，按本体开/待机键或遥控器开/待机键停止工作时，定时解除。

模式键

●在开机状态下，按此键可设定风类工作状态。

→ 普通风(无显示) → 经济风(ECO) → 自然风 → 睡眠风 →

自然风 ●在开机及自然风状态下，可通过机体上“旋转开关”或遥控器上“＋”“－”键来调节风类大小，风类大小共4档，以此模拟不同的自然风大小。 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4

睡眠风 ●在开机及睡眠风状态下，可通过机体上“旋转开关”或遥控器上“＋”“－”键来调节风类大小，风类大小共4档，以此模拟不同的睡眠风大小。 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4

经济风 ●此状态下，风扇可根据环境温度自动调节风量大小，当环境温度低于15℃，风扇会停止运转，当环境温度高于15℃，则风扇自动恢复运转。
●此时，ECO灯亮起。

使用说明

摆头键

●在开机状态下收到此信号可设定摆头工作与否，第一次操作摆头键，蜂鸣器Bi响一声提示操作成功，左右摆头角度合计110度，再按一次摆头键，蜂鸣器BiBi，提示操作成功，退出摆头工作状态。
●初次上电第一次操作摆头键，蜂鸣器BI响一声提示操作成功，首先让摆头在中间复位，复位过程的最大摆头角度120度，复位后的左右摆头角度合计110度。

童锁键

●在关机/开机状态下长按此键2秒开启童锁功能，童锁指示灯点亮，蜂鸣器“Bi”提示操作成功，开启后除关功能有效其他按键均无效。再长按2秒后可解除童锁功能，蜂鸣器有Bi--提示音。
●在童锁状态下按开/待机键关机后，童锁键指示灯依然点亮，在下次开机前一定要先解除童锁功能才能开机。

人感功能

①在关机状态下操作此键无效。
②在定时预约及开机状态下操作此键可设定人感功能。
③设定人感功能后不可设定定时时间；前面有设定定时时间，时间自动解除。
④人感功能开启工作，当检测到连续10分钟没人时，就进入待机状态。
⑤待机时风扇、摆头停止运转，只有人感指示灯亮，其他灯熄灭，如果再过1小时50分钟感应不到人就关机，如果这1小时50分钟感应到人则人感时间重设，重新开始人感工作状态，其他如风量摆头等状态记忆。
⑥人感指示灯显示：感应到有人时为灯闪，感应不到人时为长亮。
人感模式时自动退出睡眠风功能并且不能进入睡眠风模式。
人感模式时不可以定时。

●未设定人感知时，模式切换：【节电】→【自然风】→【睡眠风】→【解除】→【节 电】· · ·
●设定人感知时，模式切换：【节电】→【自然风】→【解 除】→【节电】→【自然风】· · ·

使用说明

◆高度调节



●按下长管扣片，
调节至所需高度，
然后松开长管扣片。

◆手动俯仰、摆头调节



●上、下俯仰角度，左右摆头，手动调节范围。

遥控器电池安装方法



1.轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。



2.将电池装入电池盒。
(请注意电池正负极方向)



3.将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。

遥控器注意事项

●遥控器必须正对着接收器
●遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
●如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
●不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物
●请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
●不用遥控器时请取出电池妥为保存