


产品电路图



注意

- 1.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其它控制器。
- 3.新机刚开始使用或长时间不用时,有时会有烟或异味属于正常现象,使用一会儿,会自然消失。
- 4.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 5.加热器不得直接置于电源插座下面。
- 6.为避免过热,禁止覆盖本加热器。
- 7.本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。
- 8.应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬及其化合物 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子元器件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制器类 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律、规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突变,使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为“环保使用期限”,不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用,上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

客 户 姓 名

地 址

电 话

邮 政 编 码

购买日期

购买商场

商场电话

型 号

产品条码

包 修 期

一 年

维 修 记 录

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:

- 没有按说明书要求使用而造成故障的;
- 因自行修理改装导致损坏的;
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
- 外观因使用而自然污旧的;
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明: 1.若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。 2.产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。


售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编: 518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编: 332000

艾美特移动版官网

艾美特品牌公众号



使用说明书

室内加热器(PTC陶瓷暖风机)

WP5-X2

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管


材质: 100克书纸 成品尺寸: 130x185mm

风琴式折页 颜色: 单色印刷, 无封套

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司，艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全、噪音低、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

产品部件名称



使用前注意事项

- 1
- 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
 - 电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上。
- 2
- 本产品设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明

- ◆电源开关键
- 按此键暖风机开始加热状态，指示灯亮；再按此键本机停止加热，指示灯灭。

注：如果环境温度过高或者内部温度超过限温器的控制温度时，限温器将断开电源，暖风机将停止工作；如需取暖器继续工作，等限温器冷却到复位温度，即可继续工作。

【使用后】

- 1
- 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。
- 2
- 将电源线收好妥善保管。

使用安全注意事项

- 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。

使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。

非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用时禁止用手或尖物插入机体，以防意外发生。小孩必须特别注意。

勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。
- 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。

切勿将衣物挂于机体上。
- 勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。

长时间不用时，请将电源插头拔下。
- 勿将机体倒置使用，以免产生过热情形或其他故障。

请勿喷射挥发剂、杀虫剂。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

勿在存放汽油、油漆、酸碱油等或其他易燃品地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

保养与储藏

- 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。

本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。

切忌用水直接冲洗机体。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

规格表

| 型 号 | 额定电压 | 额定频率 | 输入功率 |
|--------|-------|------|------|
| WP5-X2 | 220V~ | 50Hz | 500W |

温馨提示 因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。



说明书设计稿

| | |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版 次 | 1.0 |
| 客 户 | |
| 品 牌 | A 艾美特 |
| 机种型号 | |
| 有效页面 | |
| 设计担当 | 危加林 |
| 审 核 | |
| 核 准 | |
| 日 期 | |

三包凭证

本三包凭证各样请详填

| | | | | | |
|------------|--|------|--|-------|-----|
| 客 户 姓 名 | | 地 址 | | | |
| | | 电 话 | | 邮政编码 | |
| 购买日期 | | 购买商场 | | 商场电话 | |
| 型 号 | | 产品条码 | | 包 修 期 | 一 年 |

维 修 记 录

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列情形恕不免费包修：
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
邮编: 518108


艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编: 332000



艾美特移动版官网



艾美特品牌公众号



使用说明书

室内加热器 (PTC陶瓷暖风机)

WP5-X2

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

材质: 100克书纸 成品尺寸: 130x185mm
风琴式折页 颜色: 单色印刷, 无封套

20190722修改电路图
对外型号: WP5-X2
对内型号: HP5216-W