



说明书设计稿

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1. 0
客 户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审 核	
核 准	
日 期	

适用机型

对外型号:	对内型号:
HD22-A3	HCA22220R
WD22-A1	HCA22220R
WD22-A6	HCA22220R
HD22-A2	HCA22212R-W
HD22-A11	HCA22212R-W
HD25-A7	HCA25213R-W
HD30-A9	HCA30200R-W
WD22-A4	HCA22212R1-W
HPA21203R-H	HPA21203R-H

2019年10月22日修改内容

尺寸: 130x185mm 说明书插页正反印刷 折页
材质: 100g书纸 四色印刷

正面

3、连接成功后，家居页面会显示设备图标，点击图标即可进入控制界面进行功能操控(控制页面内容仅供参考，以实际为准)。



- 注: 1.控制页面内容仅供参考，以实际为准。
2.在产品初次连接WIFI时，请先将手机连接于该网络的2.4G频段。

解除设备绑定

当需要将智能设备从列表中移除，有两种方式:

- 操作方式①: 整机待机状态，长按开/待机键5秒，响“滴滴”两声后松开按键，wifi灯闪烁即表示设备解绑。
操作方式②: 在控制界面，点击右上角“...”，跳转到设置页面，点出删除设备即可解除设备绑定。



注: 由于系统不断更新，界面以实际为准。



室内加热器 联网操作指引



使用前请仔细阅读读本手册，并妥为保管

背面

联网设置

智能设备连接网络后，可通过华为智慧生活App，使用智能功能。



用户注册

用户扫描上方二维码或通过应用市场搜索智慧生活，下载并安装智慧生活App，下载成功后用注册好的华为账号登陆。



智能设备连接网络

一、安卓版手机

- 1.将整机插上电源，待机状态下长按开/待机按键5秒，响滴滴两声后松开按键，wifi灯闪烁。
- 2.将手机连接到wifi网络，打开智慧生活App，点右上角“+”，再点添加设备，扫描完成后，点击设备右侧连接，自动跳转下一页，输入wifi密码页面，输入后点击下一步连接设备，连接成功后点击完成。



二、苹果IOS版手机

- 1.将整机插上电源，待机状态下长按开/待机按键5秒，响滴滴两声后松开按键，wifi灯闪烁。
- 2.将手机连接到wifi网络，打开智慧生活App，点右上角“+”，再点添加设备，点手动添加，输入艾美特进行搜索，点击对应产品型号，配置向导页勾选后点击下一步，输入wifi密码后点下一步，根据页面提示，进入到手机设置界面，点Wi-Fi，找到以Hi-airmate-Heater开头的名称并点击，连接上Hi-airmate-Heater-***的wifi后返回智慧生活APP，等待连接成功后点击完成。

