


使用说明书

室内加热器(PTC陶瓷暖风机)
WP22-R14U




非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品概述

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全低噪音、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

产品部件名称



使用前注意事项

1

- 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
- 电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上。

2


- 本产品设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

组合方法

◆脚盘的安装


1. 先将机体上4颗螺钉拧下来。
2. 将底盘对好螺丝孔放在机体上。
3. 用螺钉将底盘和产品固定在一起。

注意：安装脚盘时请将机器倒立放置于包装泡沫或其他软质表面，以免刮花。




使用说明


控制面板



显示面板



遥控器面板




◆开/待机键

- 在待机状态下按此键，本机进入工作状态，蜂鸣器“BiBi”提示操作成功，本机默认以23°C温控模式开始工作，相应的指示灯亮起。
- 在工作状态下按此键，本机进入待机状态；显示屏灯熄灭，PTC发热组停止加热后，风机延时运转30秒。

◆模式键

- 在开机或预约状态下按此键，可设定本机模式，蜂鸣器“Bi”提示操作成功，相应图标指示工作状态。档位变化顺序为：



- 智能模式：在开机或预约状态下按此键，可调节温度，调节范围18℃-35℃。
- 温度设定：在初操作温度设定后，数码屏温度显示23℃均呈闪烁，处于待设定状态，此时可通过“+、-”键，设定理想温度值，可设定温度值范围：18℃-35℃，3秒内无操作则自动设定温度为23℃。通过“+、-”键设定温度后，若3秒不操作则默认当前设定值，温度显示由闪亮变为长亮。

◆摆头键

- 在关机状态按此键无效；
- 在开机状态或预约开机状态下按此键，可设定摆头工作状态，摆头指示灯长亮，指示工作与否。


◆加湿键

- 开机状态下按此键，整机开始加湿工作。加湿图标和数码屏1闪亮，3秒无操作加湿图标长亮表示设定成功；第二次按加湿键时加湿图标和数码屏2闪亮，3秒无操作加湿图标长亮表示设定成功；第三次按加湿键时取消加湿功能。


注：缺水状态时加湿图标将一直闪烁点亮，加水后检测到有水图标自动变长亮并继续喷雾加湿。

◆预约/定时键

- 预约：在待机状态下按此键，设定本机预约开机时间，本机以累加方式计时，最长预约时间为24小时，通过“+、-”键调节，以每小时递增，时间设定顺序如下：



- 定时：在开机状态下按此键，设定本机定时关机时间，本机以累加方式计时，最长定时时间为24小时，通过“+、-”键调节，以每小时递减，时间设定顺序如下：



注：取消预约/定时，当设定好时间后如显示屏没熄屏，再次按此键将取消预约/定时；如显示屏已熄屏，按任意按键含“开/待机”键先唤醒显示屏，再按此键将取消预约/定时。

◆+、-键


- 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可增加或减少设定值，短按1次递增1级，长按可快速递增，3秒无操作可自动确定并退出设置状态。

【使用后】


1 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。

2 将电源线收好妥善保管。

遥控器电池安装方法




1.向下推动电池盖，
可取出电池盖。



2.依图示放入两节电池后，向上推动电池盖，
盖上电池盖。（请注意电池正负极方向）

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器。
- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。



使用安全注意事项



使用前，请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有破损。



使用前需先检查电源线以及插头有否破损。

电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。



拔出插头前请先关掉电源。
勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。



非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



使用时禁止用手或尖物插入机体，以防意外发生。小孩必须特别注意。



勿将本机靠近窗帘或其他易物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。



请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。



切勿将衣物挂于机体上。



勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。



长时间不用时，请将电源插头拔下。



勿将机体倒置使用，以免产生过热情形或其他故障。



禁止阻塞或盖住防护罩，会造高温、故障，影响性能；机体过热，造成外壳变形变色。

请勿喷射挥发剂、杀虫剂。机体外壳有变质、破损、变色之虑。



勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。



勿在存放汽油、油漆、酸碱油等或其他易燃品地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。



本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。


如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率
WP22-R14U	220V~	50Hz	2200W

温馨提示 因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

产品电路图



⚠ 注意

1. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿，会自然消失。
3. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
4. 加热器不得直接置于电源插座下面。
5. 为避免过热，禁止覆盖本加热器。
6. 本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。
7. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。</p>						

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000