

使用说明书

室内加热器（碳素管电暖器）

HR6-X2



艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品

使用前请详阅本说明书

说明书请妥为保管


温馨提示

因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司，艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全、噪音低、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

产品部件名称



安全系统


本机底部内部装有防倒开关，具有跌倒自动断电之功能。

若将机体放置于不平稳、不安定的场所，或是意外跌倒，本机会自动断开电源，确保安全。

使用说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无缺。
2. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。（电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上）








- 旋转开关旋钮，标点对准☺，机器前面加热，标点对准☹，机器后面加热，标点对准☹，机器前后两面同时加热。



使用安全注意事项

 <p>使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。</p>	 <p>使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。</p>
 <p>拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。</p>	 <p>非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。</p>
 <p>使用时禁止用手或尖物插入机体，以防意外发生。 小孩必须特别注意。</p>	 <p>勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。 如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。</p>
 <p>严禁未组立好使用。</p>	 <p>切勿将衣物挂于机体上。</p>
 <p>勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p>	 <p>长时间不用时，请将电源插头拔下。</p>
 <p>禁止阻塞或盖住防护罩，会造成高温、故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。</p>	 <p>请勿喷射挥发剂、杀虫剂。 机体外壳有变质、破损、变色之虑。</p>
 <p>勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。</p>	 <p>勿在存放汽油、油漆、酸碱油等或其他易燃品地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p>

保养与储藏

 <p>在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。</p>	 <p>本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。</p>
 <p>本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。</p>	 <p>切忌用水直接冲洗机体。</p>
 <p>忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。</p> 	 <p>保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。</p>

规格表


型 号	额定电压	额定频率	额定功率
HR6-X2	220V~	50Hz	600W



警告

- 1.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 3.加热器开始使用或长时间不用时，会有烟或者异味属于正常现象，使用一会，会自然消失。
- 4.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 5.加热器不得直接放置于电源插座下面。
- 6.为避免过热，禁止覆盖本加热器，被覆盖或者不正确的放置容易引起火灾。
- 7.器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 8.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部品所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年。（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；
产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000