




# 使用说明书

室内加热器(折叠取暖器)

W2

W2-1



非常感谢您购买艾美特产品


使用前请详阅本说明书

说明书请妥为保管

## 温馨提示

感谢您购买折叠式取暖器。说明书详细说明了本产品的注意事项和警告。使用前请阅读使用说明书，充分理解内容，请根据描述内容正确使用，以免发生意外。请妥善保管本使用说明书，以便在需要时随时取出。

## 产品部件名称



## 按键功能说明

- 开/待机键：开机、待机
- 温度调节键：弱、中、强
- 标准温度：弱档： $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，中档： $65 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，强档： $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 标准输出功率：低档：110W，中档：170W，强档：230W
- 定时键：3h、6h、9h

## 安全装置

- 本产品设有过流、过压、过温安全装置保护
- 防倾倒安全装置：当产品倾斜角度大于 $45^{\circ}$ 时，产品不能工作
- 定时安全装置：3h、6h、9h自动断电选择
- 过温保护安全装置：产品内部温度上升到 $135^{\circ}\text{C}$ 自动断开温度保险丝，产品不能使用


# 使用操作说明

## 开/待机键

- 按一下此键，电源指示灯长亮；再按一下此键，电源指示灯灭，进入待机状态。


## 温度调节键

- 弱档： $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，中档： $65 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，强档： $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 温度调节顺序：开机默认强档灯亮，按一次此键弱档灯亮，再按一次此键中档灯亮，按三次此键强档灯亮，依此循环。



## 定时键

- 3h、6h、9h
- 时间调节顺序：开机默认9h灯亮，按一次此键3h灯亮，再按一次此键6h灯亮，按三次此键9h灯亮，依此循环。




## 指示灯状态说明


- 工作指示状态：红色指示灯亮
- 关机指示状态：红色指示灯灭
- 产品故障状态：红色指示灯闪，产品停止工作

## 使用状态说明图


- A: 控制器正面的一面成为发热面
- B: 控制器背面的一面为不发热面
- C: 使用时请按箭头所指方向放置



正确使用方法



产品倒置时不能工作



产品倾斜角度大于  
 $45^{\circ}$ 时，不能工作



禁止重叠使用



# 安全注意事项

在使用之前，请仔细阅读本手册中描述的所有项目和所有这些安全预防措施。

为了防止对人和他人的伤害，造成财产损失。由于“危险”，“警告”和“注意”是重要的内容，请理解并始终遵循所述项目。

## ■ 产品使用注意事项及重要安全措施

- 使用前请仔细阅读说明书，并按照说明书内容正确使用。
- 通电前，请检查标识重要安全警告事项和警告图标。
- 本产品非玩具，应确保婴幼儿不能拿做玩具玩耍。
- 使用前请先检查电源的电压是否和产品标示电压一致。
- 强烈冲击或在本产品上放置过重物品时会对其造成损坏。



**警告**

如果人员处理错误，  
将导致死亡或重伤。



**注意**

处理不当会导致人身  
伤害或身体伤害。

符号说明



注意



禁止



强制勿拆卸

## 警告



**禁止覆盖**

**禁止覆盖**

可能会导致异常  
发热和火灾。



**禁止针扎**

**禁止针扎**

可能会导致触电  
或人身伤害



**禁止  
拆卸**

**切勿自行修改，拆卸和维修**

- 可能会导致火灾，触电或人身伤害



**禁止  
动物**

**禁止让小狗、猫等宠物在本产品上玩，因为宠物可能会破坏电源线**

- 可能会导致火灾，触电或人身伤害



**禁止  
手湿**

**禁止直接触摸本产品外壳与外框**

- 可能会导致触电或人身伤害

## 警告

接线未完成（请勿使用超出插座和配线设备额定值以及使用大功率设备的设备，如空调，冰箱，微波炉等）。

- 如果超过了电源线等的额定值，可能会导致过热并导致起火，并且可能会损坏连接的设备。

将电源插头牢固插入插座，不要使用松脱的插头或松动的插座

- 存在触电，短路或火灾的危险。

请勿将本产品用作布，毯子等包裹等的被褥此外，长时间接触或按压时请勿使用抛掷物或其他易燃物品。

- 可能会导致异常发热和火灾。

请勿直接触摸本产品

- 直接接触可能导致眼睛低温烧伤和意外事故。请使用距离本产品10厘米或更远的地方。

不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用

- 可能会导致事故。

请勿在潮湿的地方使用或将其弄湿（如：在浴缸，喷头或游泳池的四周不得使用本加热器）

- 由于短路可能会导致触电。

产品表面弄湿时，禁止使用，必须马上擦干晾晒干透，禁止烘烤，暴晒

- 由于潮湿等原因可能导致绝缘失效，引起触电或火灾。

如果出现异常，请立即从插座上拔下电源插头并停止使用（如：异响，异味，燃烧气味，移动，触摸和感觉漏电，应立即关闭电源等）

- 继续异常使用可能会导致冒烟，起火，触电或受伤。

禁止拉扯、缠绕、扭曲、挤压、产品内部电源线

- 否则可能会导致电源线损坏，导致触电，设备故障或火灾。

不要将它用于儿童，不要在儿童手中使用或安装/存放，不要将其用作玩具

- 可能会导致触电或人身伤害。

请勿掉落本产品或使其受到强烈冲击

- 产品掉落可能损坏或可能因碎屑而导致受伤。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- 它可能会因短路而引起火灾。

加热器不得直接置于电源插座下

- 可能会造成损坏，火灾等。

不使用时，请关闭温控器电源开关或拔掉电源插头

- 可能由于故障而导致人身伤害或故障。

清洁时，务必从插座上拔下电源插头

- 可能由于故障而导致人身伤害或故障。



禁止

## 保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。



本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



本体表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。



## 规格表


型号	额定电压	额定频率	额定功率	产品尺寸
W2	220V~	50Hz	230W	84x53cm
W2-1	220V~	50Hz	230W	84x53cm

**温馨提示：**因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

### 警告

- 1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 3.新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
- 4.为避免过热，禁止覆盖本加热器。
- 5.本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。
- 6.当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。
- 7.加热器不得直接置于电源插座下面。
- 8.器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 9.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

# 产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表明细里的部品请以实际产品为准。

# 三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

## 维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在日常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特品牌公众号

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000