


表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审核	
核准	
日期	

正面说明书1:1

反面说明书1:1

加湿器说明书


产品参数 名称:「漫」桌面USB加湿器
 产品型号: AH02
 工作电压: DC=5V
 额定功率: 2W
 水箱容量: 420ml
 产品重量: 237g
 喷雾量: 30-35ml/h
 产品尺寸: Ø100.6 x H126.7mm
 持续喷雾模式时间: 大约10小时
 间歇喷雾模式时间: 大约24小时
 执行标准: GB 4706.1-2005
 Made in China



1. 主机头
2. 水仓
3. 棉棒管
4. 防干烧探针
5. 指示灯
6. 触摸开关
7. 喷雾口
8. USB电源线
9. 吸水棉棒

产品标配 加湿器主机 1台 说明书 1张 棉棒 2根 合格证 1张


步骤展示




1 逆时针旋转，拧出上盖




2 加入自来水，注意不要超过最高（MAX）水位线




3 逆时针旋转，拧出棉棒管



4 取一根棉棒，放进水里浸泡30秒，等棉棒吸足水分后，插入棉棒管，再把棉棒管插回主机头，顺时针旋转拧紧（更换棉棒步骤同上）



5 主机头内壁的任意卡扣位，对准水仓的任意卡槽处，盖上下后顺时针旋转拧紧盖子



6 接入USB电源后，轻轻触摸开关2秒，加湿器开始工作；轻触触摸开关，开启间歇喷雾模式（喷3秒停3秒）；工作状态轻轻触摸开关2秒，关机

指示灯说明: 接通电源后，灯长亮10秒后熄灭，进入待机状态；喷雾状态下，灯常亮；缺水状态下，灯闪烁。

注意事项

1. 本产品使用电源电压为DC=5V，请务必选用与本机所匹配的电源输入。
2. 本产品使用前请先加水，本机采用探针物理防干烧，如果水位低于探针位置，探针自动切断电源，保护设备防干烧。
3. 本产品使用时，水不能含有杂质，不适用任何精油，否则可能造成棉棒和雾化片堵塞。
4. 当指示灯闪烁时，表示设备缺水，请加水或关闭电源。
5. 本产品禁止用手或硬物接触出雾口的金属雾化片，以免损坏雾化片。
6. 清洁产品时，请不要用水龙头直接冲洗主机头，避免产品短路可能，建议使用柔软棉布擦拭。
7. 请勿将本产品置于电器设备（如电脑、电视机）、电子产品、乐器上使用。
8. 本产品采用触摸开关，手太干或手太湿会影响触摸灵敏度。
9. 本产品采用防漏水结构，请务必拧紧步骤展示第五步所示的上下盖，否则倾倒时会漏水。
10. 使用室温水，每天更换水仓内的水，经常清洁水仓内壁，以保证产生的雾气健康清洁，请勿使用温度过高的自来水或纯净水。
11. 当喷雾量变小时，请更换吸水棉棒，有利于延长产品使用寿命。
12. 将本产品存放在儿童接触不到的地方，切不可倒立存放使用。

120mm

三包凭证保修请注意保留

说明理由: 退货 () 货 () 保 () 修 ()

购买日期: _____

地址: _____

产品型号: _____

联系电话: _____

用户姓名: _____

保修卡

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关的标准，并经过严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件
 需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

保修范围
 在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。本公司不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏的情况收取检测及配件费用，产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修
 人为损坏: 如因为不当使用、错误造成破坏、外观不正常磨损、碰撞、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆修修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。如地震、火灾、台风或战争等等。

消费者服务热线: 400-8860-315
 地址: 江西九江经济技术开发区城西港区
 艾美特电器(九江)有限公司
 地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区
 艾美特电器(深圳)有限公司







艾美特移动版官网 艾美特品牌公众号 艾美特服务公众号

120mm

180mm