


## 产品电路图



## △ 注意

- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其它控制器。
- 新机刚开始使用或长时间不用时,有时会有烟或异味属于正常现象,使用一会儿,会自然消失。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 为避免过热,禁止覆盖本加热器。
- 本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩要本产品。

-5-

## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限

本标志中的年限,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律、规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突变,使该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。


注:该年限为“环保使用期限”,不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用,上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

-6-

## AIRIMATE 艾美特

## 使用说明书

室内加热器(PTC陶瓷暖风机)  
HP20140-W



## 三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址
电话	邮政编码
购买日期	购买商场
型号	商场电话
	产品条码
	包修期一年

维修记录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费 配件费 退换货证明

1.本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间,若有了下列之情形恕不免费包修:

- 没有按说明书要求使用而造成故障的;
- 因自行修理改装导致损坏的;
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
- 外观因使用而自然污损的;
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明:** 1.若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。  
2.产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

## AIRIMATE 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315  
电子服务热线: service@airmate-china.net  
公司网址: http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000


非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书妥为保管

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷

## 产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品,经过精心研发和设计改良,具有技术先进、造型新颖、热效高、品质优良、使用安全、噪音低、清洁保养方便等一系列优点,已逐步成为各地区畅销产品。

## 产品部件名称




## 使用前注意事项

- 打开包装盒取出机体,确认产品是否完好无损。  
电源插座及电源线要求: 交流220V、50Hz、电流10A以上。
- 将机体放置于平稳的地方,然后将电源插头插入电源插座。

-1-

## 使用方法

### ◆ 壁挂安装



注: 加热器安装时离地面距离不宜超过1.8m。

### ◆ 挡位调节

●本机设有旋转式档位开关,可根据需要选择功率,功率变化如下表:

型号	0	▲	~	≈	≈
HP20140-W	关	凉风	温风	热风	2000W

### ◆ 温度调节

- 使用时顺时针方向将温控旋钮转至最大位置。
- 当暖风机连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时,请将温控旋钮以反时针方向旋转直到听见极小的“滴”声,此时暖风机即停止运转,电源切断,电源指示灯会熄灭。
- 使用过程中暖风机会自动维持所设定的温度,当室内温度达到所设定的温度时,暖风机会自动关闭,当室内温度低于所设定温度时,暖风机会又会自动开启,依此循环以保持最佳室温环境。
- 防冻结温度设定:将温控器旋至“※”位置,在接通电源状态下,当室温降至0-5℃时,暖风机将自动打开,保持室温在0℃以上。
- 当暖风机启动时,电源指示灯会亮起来。

### 【使用后】

- 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。
- 将电源线收好妥善保管。

-2-

## 使用安全注意事项

使用前,请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。

拔出插头前请先关掉电源。  
勿用湿手拔电源插头,有触电、触电的危险。

使用时禁止用手或尖物插入机体,以防意外发生。  
勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。

请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用,以免事故的发生。

切勿将衣物挂于机体上。

禁止阻塞或盖住出风口、进风口,以免造成高温故障,影响使用性能。  
机体过热,造成外壳变形、变色。

勿将机体倒置使用,以免产生过热情形或其他故障。

勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏,会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

使用前请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。  
电源线请勿曲折、拉扯,以免接触不良。

非专职人员或者未经授权修理人员,不得自行修理或改造本机。

勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。  
如需使用,其间隔距离至少0.5m以上。机体上、下60cm内不得有遮挡,以利空气对流。

勿在不平稳、不安定的场所使用,造成摔坏、破损等的原因。

长时间不用时,请将电源插头拔下。

使用时禁止插入异物,或用手触摸出风口或出风口周围,造成感电或烫伤等危险事故。

请勿喷射挥发剂、杀虫剂。  
机体外壳有变质、破损、变色之虞。

勿在存放汽油、油漆、酸碱油等或其他易燃品地方使用,以免造成火灾等危险事故的发生。

## 保养与储藏

在做清洁保养前,请先关闭电源并拔掉电源插头,并且等待机体冷却后再做清洁。

本机只需做一般性外部清洁保养。  
先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。

本体的油污必须清除干净,以免造成变色、破损。

切忌用水直接冲洗机体。

保养清洁后,一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。

如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒,并放置于湿气较少的地方妥善保管。

## 规格表

型号	额定电压	额定频率	额定功率	防水等级
HP20140-W	220V~	50Hz	2000W	IP24

**温馨提示** 因取暖设备存在正常衰减现象,建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

-4ASA-



# 说明书设计稿

立即切换

商品部  
2020-07-13  
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	陈盈彪
核 准	
日 期	

## 三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名	地址
电话	邮政编码
购买日期	购买商场
型号	商场电话
产品条码	包修期
一年	

维修记录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：** 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。


本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

**AIR MATE 艾美特**

售后服务热线：400-8860-315  
电子服务热线：service@airmate-china.net  
公司网址：<http://www.airmate-china.com>



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区西港区 邮编：332000



非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

20200714修改新风格

20190912增加温度调节说明

20190809删除风向调节

2019年6月10日改新风格

对外型号：HP20140-W

对内型号：HP20140-W1