

A 艾美特

说明书设计稿

深圳



2017.9.21 修改电路图

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
機種型号	
有效页面	
设计担当	陈新秀
审核	陈新秀
核准	
日期	2017.9.14

三包凭证

本三包凭证是样站详细

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	市场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

接机日期	维修日期	故障与描述	维修记录	维修员	维修站	配件费	退换货证明

1. 本产品是在正常使用情况下，整机保修一年，机械部件的保修期为三年（除易损件不在包修范围内），保修期自接机日期或发货日期起算，维修时请出示本凭证。
  2. 产品在包修之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。产品在包修之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
  3. 产品在包修之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。产品在包修之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
  4. 在产品保修期内，若下列之故障经多次修理仍不能修复的：● 为火灾、鼠、蛇、蛙、不当电压造成故障的；● 没有按照说明书要求使用而造成故障的；● 自行拆卸或改装而造成故障的；● 对产品进行不当使用而造成故障的；● 对产品进行不当使用而造成故障的；● 对产品进行不当使用而造成故障的。
  5. 超过保修期或不属于保修范围的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。
- 特别声明：1. 本产品自后有任何技术变更，恕不另行通知。 2. 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我官方网站或致电全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费咨询、投诉、报修、退换货等事宜。

AIRIMATE

售后服务热线 400-8860-315  
电子邮箱 service@airimate-china.net  
公司网址: <http://www.airimate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市龙岗区石岩街道办南岭工业区 邮编: 518108



艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江经济技术开发区城西里区 邮编: 332000

HP28159RC-W  
HPA28159RC-WT  
用户手册



A 艾美特

AIRIMATE V3.3.3

本产品为艾美特电器(深圳)有限公司  
使用之商标及注册商标  
注册商标为艾美特

100%黑  
80%黑  
C5 M2 Y2 K0

材质: 157克哑粉纸  
尺寸: 140x140mm  
颜色: 四色  
中间打不生锈钢钉

外加说明书封套


陈新秀 2017.9.14  
陈新秀  
陈新秀



## 1 产品概述

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业生产公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

## 2 产品部件名称




## 3 主机按键及功能

- 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
- 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
- 注意：电源插座及电源线要求应达到交流220V、50Hz，电流16A以上。

### ■ 基本功能说明

- 全功能遥控操作
- 触摸按键操作
- 3分钟后无任何操作自动息屏



- 白色数码屏指示档位、定时和预约时间、模式
- 温控智能风：可自动调节温度：18-35摄氏度

## 4 主机按键及功能

### 「开/关键」


按此键开机，再按此键关机。  
启动后进入“温度设定”模式，显示设定温度为23℃。闪烁5秒无操作直接进入以23℃“温度设定”工作，且同时进入取暖模式工作，温度设定图标亮，相对应的（取暖）图标亮起，此时若按档位或模式键，则退出温控模式。在闪烁时可通过“+”“-”按键调节温度，停止5秒无操作直接进入设定好的温度以“温度设定”模式工作，显示屏显示设定温度值。

### 「档位键」

选取“取暖”模式，按此键以如下顺序循环改变功率设定：




选取“净化”模式，按此键以如下顺序循环改变功率设定：



机体在待机状态下，按此键默认进入“取暖”模式

### 「温度恒温(AI)」

在开机或预约状态下按此键可调节温度工作，温度调节范围分别为18℃-35℃，数码管指示设定温度状态。



03 艾美特

## 5 主机按键及功能


### 「自动模式设定」

室内温度 < 10℃，以“取暖”高档工作，10℃ ≤ 室内温度 ≤ 23℃ 以“取暖”中档工作，直到室内温度 ≥ 23℃。  
室内温度 > 23℃，环境指示灯亮红色时，以“净化”5档工作。环境指示灯亮黄色时，以“净化”3档工作。  
环境指示灯亮绿色时，以“净化”1档工作。

模式	室内温度 < 10℃	10℃ ≤ 室内温度 ≤ 23℃	室内温度 > 23℃
取暖	高档	中档	绿色 黄色 红色
净化			1档 3档 5档

### 「预约/定时键」

预约：在待机状态下按此键，设定本机预约开机时间，本机以累加方式计时，最长预约时间为24小时，通过“+”“-”按键调节，显示屏显示预约时间，预约过程中自动显示剩余时间，预约时间到开机，时间设定顺序如下：



定时：在开机状态下按此键，设定本机定时关机时间，本机以累加方式计时，最长定时时间为24小时，通过“+”“-”按键调节，显示屏显示定时时间，定时过程中自动显示剩余定时时间，定时时间到关机，时间设定顺序如下：



04



## 6 主机按键及功能

### 「模式键」

在开机或预约状态下可以设定此键，开机默认是“取暖”。



### 「更换滤网指示灯」

整机工作3000小时后亮红灯，长按“模式”键5秒滤网重置。

### 「+/-键」


在关机状态下按此键无效。  
在无“预约/定时”状态下时，按此键则进入“温度设定”模式，可调节增加/减少设定温度，以循环模式进行调节。

### ■遥控器操作说明

配对方法：  
先按下“电源开关”键，再同时按住机体控制面板上的“预约/定时”与“-”键，听到“BIBI”声后，按下遥控器上的任意键，听到提示音，遥控器配对成功，此时便可以使用遥控器操作产品。


遥控器图形键：  
顺时针旋转遥控器下方的图形按键，完成定时和温度值的递增设定，逆时针旋转遥控器下方的图形按键，完成定时和温度值的递减设定。

注：遥控器下方的图形按键是用来设定定时、预约和温度值，不能设定其它功能。




## 7 遥控器使用方法

### 遥控器电池安装方法



### 【遥控器注意事项】

- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。




### 【使用后】

使用完毕请关掉电源并拔出电源插头，将电源线收好妥善保管。




## 8 滤网的更换方法

1




整机工作3000小时后亮红灯，  
长按“模式”键5秒滤网重置。

2




将机体倒置，按顺时针方向旋转底板。

3




将开锁标识旋转到小  
三角指示位置，再向  
上提将底板取下。

4




用手抓住此处，向上提，  
将要更换的旧滤网取出。

5




旧滤网取出后，用手抓  
住新滤网此处，向下将  
新滤网安装到机体内。

6




向下将底板装入机体，开锁标  
识与小三角指示位置对齐。

7



按逆时针方向旋转  
底板，将底板上锁  
闭标识旋转到小三  
角指示位置。















8











滤网更换完成，将整机放正，  
即可开机正常使用。



## 10 特别注意事项

- |   |   |
|---|---|
| <p> 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。</p>               | <p> 使用前需先检查电源线以及插头有无破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。</p> |
| <p> 拔出插头前先关掉电源，勿用湿手按电源插头。</p>                        | <p> 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。</p>  |
| <p> 禁止遮盖机体，会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。</p>          | <p> 请勿直接放置在电源插座的下方便户外使用，以免事故的发生。</p>                                       |
| <p> 使用时禁止插入异物，或用手触摸机器周围会造成感电或烫伤等危险事故。</p>            | <p> 勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人使用的场所使用以免事故的发生。</p>                               |
| <p> 勿在不平稳、不稳定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p>                  | <p> 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间间隔距离至少0.5m以上。</p>                             |
| <p> 勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。</p> | <p> 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之感，会造成感电。</p>                                     |
| <p> 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p>   | <p> 离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。</p>   |

## 11 保养与储藏

- |   |  |
|---|--|
| <p> 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。</p> | <p> 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。</p> |
| <p> 机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。</p>                | <p> 切忌用水直接冲洗机体。</p>                              |
| <p> 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。</p>    | <p> 保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。</p>               |
|    |  |
| <p> 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。</p>  |  |
- 注意**


  - 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
  - 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
  - 为避免过热，禁止遮盖本加热器。
  - 加热器不得直接置于电源插座下面。
  - 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。



## 12 规格表

品名	型号	额定电压	额定频率	输入功率
室内加热器 (净化型PTC陶瓷暖风机)	HPA28159RC-WT	220V~	50Hz	2800W
室内加热器 (净化型PTC陶瓷暖风机)	HP28159RC-W	220V~	50Hz	2800W

## 13 产品电路图



## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元件	X	○	○	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。