

产品规格

产品名称：折叠风扇	产品型号：CM-RD12
充电电压：DC 5V/2A	工作风速：2.3~4.0m/s
充电时间：约5小时	工作时间：7小时
电池容量：7200mAh	工作功率：2.3~4.3W
产品重量：1.21kg	噪声分贝：30~40dB
产品尺寸：196x196x90mm(折叠)	主要材质：铝合金&ABS塑料
196x196x972mm(拉伸)	

正常使用情况下：1.锂电池可重复充放电300次以上；2.电机正常使用一年以上。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
主机	X	○	○	○	○	○
包装/配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年。某些部件也可能有环保使用期限标识，此环保标识使用年限以标识内的数字为准。根据型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

-4-

保修卡

凭保修卡保修请注意保留

用户姓名：
联系电话：
产品型号：
地址：
购买日期：
说明缘由：退货（ ）换货（ ）保修（ ）

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关的标准，并经严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件
需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

保修范围
在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。产品维修期间，因无法使用该产品而造成的不便或损坏，本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏酌情收取检测或配件费用，产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修
人为损坏：如因为不当使用，错误造成破坏，外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。

AIRMATE艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

AIRMATE艾美特

使用说明书

折叠风扇

艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

封底

材质：80g书纸，单色印刷，折页，成稿尺寸：100x145mm

正面

警告

1. 不允许产品进入与任何液体接触。不要在雨中或靠近水源的地方使用。不要把产品掉进水里。如果电池内部入水，可能会发生化学分解，可能导致电池起火甚至可能导致爆炸。
2. 该产品应在0℃到50℃温度下使用，产品在高于60℃的环境可能导致火灾或爆炸。使用低于0℃的产品可能导致永久性损害。
3. 切勿拆卸或刺穿产品任何方式拆除电池可能泄漏、着火或爆炸。
4. 不要掉落或撞击产品。不要在产品上放置重物。
5. 不要加热产品。不要把微波炉放旁边,不要让产品靠近热源。理想储存温度为22℃至28℃。
6. 产品放置很长一段时间必须拔出电源。否则会导致永久性损坏。
7. 儿童须在家长陪同下使用。

注意安全

风扇内部复杂的组件可能会在撞击时损坏，并导致风扇损坏。要确保没有任何障碍物时启动风扇，远离水和任何附带腐蚀的东西，所以不要使用任何液体清洁剂，清洁时用一块干净柔软的抹布即可，注意切断电源后再清洁。

使用说明

电源开关

指示灯 (四个指示灯分别为:一档/二档/三档/自然风)

使用操作

关机状态下，按一次电源开关键，进入一档模式；再按一次,进入二档模式；依次可进入四个档位模式。

充电指示灯

充电至25%时，第一个指示灯长亮；充电至50%时第一个灯和第二灯都长亮，以此类推，充满电时，四个指示灯全亮。

-1-

产品操作步骤

1

折叠状态下，在“OPEN”处向上拉开，然后打开风扇

2

按箭头方向打开风

3

打开风扇后，将角度调至垂直90°

4

风扇可以上下180°调整风向

5

单击开关显示电量：单击开关，打开风扇
1、2、3档为风力调节，4档为自然风

6

风扇可以调节高度
拉杆使用期间注意轻拉轻收

-2-

7

收纳①，请将伸缩杆往下收缩

8

收纳②，伸缩杆收缩到位后,收起风扇

9

两手按住风扇面罩边框
逆时针向左旋转打开

10

面罩可拆卸取出清洗灰尘
机身可用干布擦拭，严禁水洗
注意：拆卸防护外壳前必须确保风扇与电源断开

11

待面罩静置干燥后
对准扣位顺时针装回

12

Micro USB充电接口
使用常规DC5V USB充电器充电

-3-

背面