

保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。

机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。

忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。

如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

注：当需要包装储存或运输时，应排水后再常温送风一段时间，使机体内的湿帘纸完全干透后再包装，以防因潮湿而出现异味。储存时整机先用塑料袋套上再装箱放好，以备再用。

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时风鼓未运转	● 电源线插头是否确实插入插座；电源线是否完好无损。
电扇启动时有异音	● 检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控失灵	● 电池是否供电不足。 ● 电池是否装反。
冷风功能异常	● 水箱加完水后，请重新启动冷风键以激活冷风功能。

-
- 1.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。


2.新机刚开始使用或者长时间停机再次使用时， 如有轻微异味属正常现象，使用一会儿会自然消失。

3.移动请轻推移动，以避免水箱水溅出造成损坏。

规 格 表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声
CF934R	220V~	50Hz	150W	64dB(A)

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填					
客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机保修一年。属营业场所使用免费保修半年。（赠品不在包修范围内）。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com


艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

AIRMATE 艾美特


使用说明书

蒸发式冷风扇
CF934R




非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品部件名称



加水/冰说明

- ◆加水、加冰、加冰晶盒方法:
- 打开本机顶部水箱盖，可加入水、冰块或冰晶盒，加水、加冰块或冰晶盒时通过下水箱的水位窗观察水位情况，加水、加冰块或冰晶盒后水位不能超过最大水位线。
 - 本机随机附有冰晶盒，用户可自行冷冻至结冰后放入本机水箱内。




- 注意**
- 1.加水、加冰块或加冰晶盒先按下电源插头，切勿将水溅入电机及周边部位，以免发生漏电事故。
 - 2.冰晶盒的放、取，要做到轻拿轻放，以防损伤水循环系统。
 - 3.盒内冰晶切勿食用！冰晶盒切勿给小孩当作玩具，以防误食！

使用说明



- ◆开/待机键
- 将电源插头插入电源插座后，听到蜂鸣器“嘀”一声，整机进入待机状态。
 - 首次按此键，整进入工作状态，风速默认为高档开始工作，并显示当前环境温度；再按此键，整机进入待机状态，依次循环使用。

- ◆风量键
- 开机时为低档风，首次按此键，进入中档风运行；再按此键进入高档风运行，依次循环。




- ◆静音键
- 在开机状态下按此键，整机进入静音模式。当进入静音模式后60秒内无指令，则启动屏保功能，除静音图标外其他图标均熄灭；再按此键则唤醒屏幕，唤醒屏幕后，按此键则取消静音模式，进入低档运行模式。


使用说明

- ◆扫风键
- 在开机状态下按此键，扫风指示灯亮，左右摆叶开始摆动，左右送风；再按此键，则关闭扫风功能，此时风扇变为定向送风。
- 注：上下摆叶为手动调节控制风向。

- ◆预约/定时键
- 预约：在待机状态下按此键1次，时钟1小时指示灯闪烁，表示可以开始进行预约功能设定，再按此键，设定开机时间为“1-12”小时，以每1小时递增，直到12小时，再次按下则取消预约时间。设定所需的预约开机时间3秒后，自动保存并启用，以后以每小时递减显示剩余开机时间，直到自动开启本机，开机后默认高档风速运行。设定顺序如下：




- 定时：在开机状态下按此键1次，时钟1小时指示灯闪烁，表示为1小时后自动停止工作，再按此键2小时指示灯亮，以此累加，最高为18小时定时。设定顺序如下：



- ◆冷风键
- 开机后在开机状态下按此键，冷风指示灯亮，开启冷风功能；再按此键，关闭冷风功能。
- 注：当水箱在缺水状态下，会智能报警提示，请及时加水。


使用说明



- ◆遥控器注意事项
- 遥控器必须正对着接收器；
 - 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
 - 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
 - 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
 - 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

清洗说明

- ◆水箱、滤网的清洗
- 清洁杂物、灰尘前请先关掉电源拔下电源插头，然后用毛刷清洁进风口、过滤网和出风口上的杂物、灰尘。



- 注意**
- 1.清洁杂物、灰尘前，请先关掉电源拔下电源插头。
 - 2.如长期不清洁滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。
 - 3.本机长时间运行后，进风口和过滤网因灰尘、杂物阻塞而影响风量和制冷效果，建议将进风口和过滤网一周用毛刷清洁一次。

使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。	勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用；其间隔距离至少0.5m以上。
严禁未组立好使用。	切勿将衣物置于机体上。
婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破损、变色。
清洗时请勿使水流入或溅入机体内部，以免损坏内部部件。	请勿直接放置在户外使用，以免事故的发生。
长时间不用时，请将电源插头拔下。	使用时倾斜角度不能大于10°或放倒使用。
使用时禁止插入异物，或用手触摸前罩等出风口的周围，会造成触电等危险事故。勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。	勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的地方或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



说明书设计稿

立即切换

商品部
2020-05-26
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	陈显志
核 准	
日 期	

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年。（赠品不在包修范围内）。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com




艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书

蒸发式冷风扇
CF934R



非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

20200526修改新风格、新LOGO
2019年3月7日修改三包凭证

对外型号：CF934R
对内型号：CF934R

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷