



手持风扇说明书



保修卡

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关标准，并经严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件

需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。产品维修期间，因无法使用该产品而造成的不变或损坏，本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏酌情收取检测或配件费用，产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修

人为损坏：如因为不当使用，错误造成破坏，外观不正常磨损、摔损、电器烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。如地震、水灾、火灾台风或战争等等。

用户名：

联系电话：

产品型号：

地址：

购买日期：

说明缘由：退货（）换货（）保修（）

艾美特电器(深圳)有限公司


地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区

消费者服务热线：400-8860-315

凭保修卡保修请注意保留



产品参数

名称：手持风扇

输入：5V=1A

风速：3档风速

电池容量：1500mAh

使用时间：2 - 10小时

机身净重：112g

产品尺寸：166.5 x 79 x 28.7mm

产地：中国广东

装箱清单

风扇 1台 挂绳 1条

说明书 1份 USB线 1条

使用说明

- 将风扇置于手掌中心，拇指处于开关位置。
- 在关机状态下，短按开关，风扇发出轻柔的微风。
- 在关机状态下，快速按两次，风扇发出自然风。
- 在关机状态下，快速按三次，风扇发出强劲风。
- 手持风扇共三个档位，任意工作状态，长按开关2秒即可关机。

如何充电

蓝灯在闪烁，提示电量不足，请及时将风扇连接USB 5V电源充电；充电时，充电指示灯红灯亮，绿灯亮表示电池已充满电。

低电量警示

手持风扇应该经常充电使用，请勿长期搁置，如不经常使用，请存放3个月内充电一次，否则会降低电池的使用寿命。

安全警告

- 若产品不慎进水或其他液体，立即关闭风扇电源开关后让其完全干透，然后再使用。
- 请勿敲击或摔打本产品，反复敲击可能会导致内部损坏。
- 请勿自行拆解、更改或者修理本产品。
- 当产品充电完成，请确保及时拔出充电线。
- 请勿将产品投入火中，以免发生爆炸危险。
- 请将产品置于小孩无法触及的地方。
- 请在室温下（0-40°C）使用本产品。
- 请勿在地毯、被子等易燃性物体表面产品充电。
- 若产品无法充电，请更换充电头或者充电线再试试。
- 若有漏液情况发生，身体不慎接触到液体，请冲洗干净或者寻求医生帮助。请勿继续使用产品。
- 若产品在充电过程中出现异常高温或者变形，请立即停止充电并联系客户中心处理。

环保清单						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(六价铬)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
塑料壳	○	○	○	○	○	○
电子线	○	○	○	○	○	○
螺丝/金属	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电池组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014 的规定编制
○:表示该有毒有害物质在该部件所有材质中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

	本标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
	当此产品废弃时，不要与一般家庭用的垃圾一起处理，因为这样会对环境和人类的健康造成危害，而是要放置于专用的环保回收垃圾箱或回收站，以便回收再利用。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。在取出电池时，器具必须要断电。电池应安全地处置。