

使用说明书

折叠风扇




艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管


产品特点

- 1.本产品为一款桌面风扇，内置额定容量高达4500mAh的3.7V--- 锂离子电池，使用寿命长。
- 2.一键切换，风速三档可调，操作简便快捷，可根据需要选择合适的风量。电池充满电后，使用时间长达10小时左右。
- 3.产品配置micro-USB插座，作为产品充电输入端口，可直接使用手机充电器或带有USB输出端口的适配器给产品充电。
- 4.具有过充过放保护、涓流充电，充电状态指示功能。
- 5.产品采用高品质电机，高效率，低能耗，噪音小，使用寿命长。
- 6.产品带小夜灯功能，8PCS SMD LED可作停电后应急照明用，照明时间长达50小时以上，长按轻触开关控制小夜灯的开与关。
- 7.产品采用可折叠设计，方便收纳并具有边充电边放功能。


产品部件名称




产品操作步骤



1. 风扇处于收纳状态



2. 调节风扇支架杆至适当高度



3. 调节风扇支架杆完整高度


使用说明

操作说明	逐次按下风速按键，风扇依次输出：弱风、中风、强风、关闭依次循环。
	当电池电量不足时，自动关闭风扇运转。
	长按风速按键可开启或关闭小夜灯。
指示灯说明	充电时，红色指示灯亮，充满电后转绿色指示灯亮。
	当启动风扇档位按键时，电风扇运转，同时蓝色氛围灯亮满5秒后关闭。
	档位指示灯：弱风（1颗档位指示灯亮），中风（2颗档位指示灯亮），强风（3颗档位指示灯亮）。
充电方式	USB线充电：将USB线的一端接入风扇，另一端连接适配器（推荐使用5V $\overline{\text{---}}$ /2A的适配器），充电时，指示灯亮红灯，充满电后亮绿灯，充满电需要5小时左右。


注意事项

1. 为保证电池使用寿命, 在使用过程中, 当风扇转速变慢时, 说明电池的电能已经基本用完, 请停止使用并及时充电, 否则当锂电池电压低于 $2.8V$ 时, 因锂电池内置低压保护功能会使产品进入保护状态, 出现按开关时风扇不转现象, 此时必须充电后方可使用。
2. 当风扇因电池电量过低而自动关闭后, 请勿多次反复启动以免损坏电池。
3. 请勿将风扇投入水中或淋湿, 因本产品不具备防水性, 请保持其干燥。
4. 内置锂电池有自放电特性, 建议初次使用前, 先对产品进行补充充电; 若长时间未使用, 应将电量充满保存, 并每隔三个月对电池充电一次, 充电时远离易燃易爆物品及化学品。
5. 产品适合在 $0-40^{\circ}C$ 自然环境下使用, 不能在阳光下暴晒; 严禁在存放汽油、酒精、酸碱油、易燃易爆及水淋场所使用, 以免造成触电, 及爆炸事故。
6. 儿童需在成人指导下使用本产品。
7. 运转中禁止手指及异物插入网罩中; 勿将衣物挂在网罩上, 禁止在有窗帘等异物可能被吸入的地方使用。
8. 产品内含电池, 禁止拆解、撞击、挤压电池或将电池投入火中, 若电池出现严重鼓胀, 请勿继续使用, 请勿将电池置于高温环境中。电池使用寿命结束时请存储在合适的地方以免污染环境, 报废请按当地法律法规要求执行。
9. 此风扇内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
10. 此产品属于三类产品。
11. 请严格按照使用说明要求及注意事项进行操作, 不得随意拆卸, 如违规操作而引起的不良后果, 本公司不承担任何责任。


清洁与保养




01、逆时针旋转即可取下前网



02、清除前网污渍灰尘, 可水洗



03、注意: 如图所示部件严禁水洗



04、装配前网前, 请确保干燥

1. 对本产品清洁前, 必须确保先切断电源。
2. 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品, 可用洗洁精清洗, 然后用干净的抹布抹干。
3. 主机只需做一般性外部清洁保养, 切忌用水直接冲洗, 不可有水滴流进机壳内, 以免产生机器故障。
4. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色可变质及腐蚀。
5. 禁止拆开产品进行改造, 建议每年对本产品进行检查和清洁, 以延长其使用寿命。

产品规格

产品名称: 折叠风扇

输入电压: 5V===

型 号: CM-RD13

充电时间: 5h

风量档位: 3档可选

额定容量: 3600mAh /3.7V===

额定功率: 12W

光源种类: LED灯 (8PCS SMD LED)

照明时间: 长达50小时以上

正常使用情况下: 1.锂电池可重复充放电300次以上; 2.电机正常使用一年以上。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
主机	X	○	○	○	○	○
包装/配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年。某些部件也可能有环保使用期限标识, 此环保标识使用年限以标识内的数字为准。根据型号不同, 产品可能不包括除主机外的以上所有部件, 请以产品实际销售配置为准。

保修卡

凭保修卡保修请注意保留

用户姓名:
联系电话:
产品型号:
地址:
购买日期:
说明缘由: 退货 () 换货 () 保修 ()

欢迎使用本公司为您准备的产品, 本产品符合国家相关的标准, 并经严格检测后投放市场的, 敬请放心使用, 使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件

需要保修时, 请出示保修卡, 并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题, 非外力破坏造成的损坏。产品维修期间, 因无法使用该产品而造成的不便或损坏, 本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用, 但若人力损坏酌情收取检测或配件费用, 产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修

人为损坏: 如因为不当使用, 错误造成破坏, 外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁, 以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因(擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况)所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000