


AH11风扇说明书 1:1



艾美特品牌公众号



个人风扇使用说明书



产品标配

风扇	1台	说明书	1份
挂绳	1条	USB线	1条

- 1.开关按钮
- 2.指示灯
- 3.USB接口
- 4.卡位
- 5.转轴
- 6.机身
- 7.挂绳
- 8.卡扣

产品规格

名称:个人风扇
 型号:AH11、AH11-01、AH11-02、AH11-03
 产品尺寸:80 x 66 x 134 mm
 输入:5V 1A
 风档:3档风速
 电池:可充电锂离子电池
 使用时间:2.5-7小时
 机身净重:122g
 执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
 产地:中国广东



使用方法

- 1.将风扇置于手掌中心,拇指处于开关位置。
- 2.在关机状态下,短按此时风扇发出轻柔的微风。
- 3.在关机状态下,快速按两次,此时风扇发出自然风。
- 4.在关机状态下,快速按三次,此时风扇发出强劲风。
- 5.风扇共三个档位,任意工作状态,长按开关2秒即可关机。
- 6.使用中蓝色指示灯闪烁,表示电量低,请及时充电;充电过程中红色指示灯常亮;电池充满后绿色指示灯常亮。

如何充电

将产品连接到5V USB的电源上,红色指示灯亮表示正在充电中。


低电量警示

手持风扇应该经常充电使用,请勿长期搁置,如不经常使用,请存放3个月内充电一次,否则会降低电池的使用寿命。

操作说明

使用场景

- 1.放置桌面,作为桌面小风扇使用。
- 2.拿在手上,则为手持风扇。
- 3.也可挂在脖子,解放双手,变为挂脖风扇。




风向调节

可由垂直向水平角度调整风向。请用手按住底座后,可调整角度。



挂脖风扇使用

- 1.风扇两侧设有挂绳卡位,装上挂绳即可当挂脖风扇使用。
- 2.如图所示,一只手抓住风扇网罩,另一只手将挂绳上卡扣如图所示角度垂直对准产品卡位往里用力推进,听到“咔嚓”一声即可,装好两侧,将挂绳和产品调节适宜角度即可使用。



注意事项

若产品不慎进水或其他液体,立即关闭风扇电源开关后让其完全干透,然后再试用。

请勿敲击或摔打本产品,反复敲击可能会导致内部损坏。

请勿自行拆解,更改或者修理本产品。

当产品充电完成,请确保及时拔出充电线。

请勿将产品投入火中,以免发生爆炸危险。

请将产品置于小孩无法触及的地方。

请在室温下(0-40°C)使用本产品

请勿在地毯、被子等易燃性物体表面对产品充电。

若产品无法充电,请更换充电头或者充电线再试试。

若有漏液情况发生,身体不慎接触到液体,请冲洗干净或者寻求医生帮助。请勿继续使用产品。

若产品在充电过程中出现异常高温或者变形,请立即停止充电并联系客户中心处理。



0-16岁不建议使用

环保清单

产品中有毒物质的名称以及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBED)
塑料壳	0	0	0	0	0	0
电子线	0	0	0	0	0	0
螺丝/金属	0	0	0	0	0	0
PCBA	0	0	0	0	0	0
电池组件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制
 0:表示该有毒有害物质在该部件所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

保修卡

欢迎使用本公司为您准备的产品,本产品符合国家相关的标准,并经严格检测后投放市场的,敢请放心使用,使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件

需要保修时,请出示保修卡,并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保修期。

保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题,非外力破坏造成的损坏。产品维修期间,因无法使用该产品而造成的不便,本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用,但若人力损坏酌情收取检测或配件费用,产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修

人为损坏:如因为不当使用,错误造成破坏,外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁,以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因(擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况)所造成的损坏,因不可抗力造成的损坏,如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。

用户姓名:

联系电话:

产品型号:

经销商名称:

地址:

购买日期:

说明缘由:退货() 换货() 保修()

凭三包凭证保修请注意保留



售后服务热线: 400-8860-315
 电子服务热线: service@airmate-china.net
 公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
 地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
 艾美特电器(九江)有限公司
 地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

手持风扇新说明书:

尺寸:140x240mm(折前)

140x80mm(折后)

材质:书写纸

用色:单色印刷 正反面

要求:三折折叠

折痕线

折痕线