


A 艾美特



使用说明书

室内加热器(多功能浴室电器)

BH2112-1

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

产品概述


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

功能卖点

- 通过IPX4防水测试，浴室安享
- 特设暖衣篮，一键暖衣
- 铝合金毛巾架，美观、实用
- 三档功率调节（高低暖风+自然风），四季皆可使用
- 机械式温控技术，零度防冻结



产品部件名称



整机组装

● 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。

1. 将两个脚架连接件插入两个脚架，连接固定。
2. 将主机插入脚架组座，连接固定。




※ 组装完毕后，将机体放置于平稳的地方，将电源插头插入电源插座。
注意：电源插座及电源线要求交流220V、50Hz，电流10A以上。

使用说明


<功率选择> ● 旋转档位开关，可选择不同的功率。

0	☼	~	≈
关	自然风	1300W	2100W



<温度调节>

- 使用时依顺时针方向将温度开关转至最大位置。
- 当暖风机连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时暖风机即运转停止，电源切断，电源指示灯会熄灭。
- 使用过程中暖风机会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，暖风机会自动关闭；当室内温度低于所设定的温度时，暖风机又会自动开启（依此循环以保持最佳室温环境）。
- 当暖风机启动时，电源指示灯会亮起来。
- 防冻结温度设定：将温控头旋至“☼”位置，在接通电源状态下，当室温降至0-5℃时，暖风机将自动打开，保持室温在0℃以上。（必须在机体通电状态下，此功能才有效果。



<暖衣功能> ● 按“暖衣”键机体暖衣篮内的发热组开始工作，相应指示灯亮起。

安全注意事项



使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。



使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有感电、触电的危险。



拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。



非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



禁止阻塞或盖住出风口、进风口，会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。



请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。



使用时禁止插入异物会造成感电故障，特别注意小孩。



勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。



勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。



使用时机体距离周围的墙壁或其它物体须50cm以上，以利空气对流。



勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。



请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。



勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



长时间不用时，请将电源插头拔下。

保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。



本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



本体表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。



规格表


型号	额定电压	额定频率	输入功率
BH2112-1	220V~	50Hz	2100W

※加热时间参考：在长4m，宽3.5m，高2m的密闭空间内，温度由5℃升高到10℃，需要的时间大约为17分钟。

注意

1. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
2. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
3. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
4. 加热器不得直接置于电源插座下面。
5. 为避免过热，禁止覆盖本加热器。

产品电路图



产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。