

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRIMATE艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	周志勇
核 准	
日 期	

商品部
2023-08-09
发文章

说明书设计稿

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x160mm, 折页, 颜色: 单色印刷

常见问题分析

故障现象	可能原因	处理方法
不加热	电源插头是否正确插入 档位是否调制“关”	请确保电源插头正确插入 请调制所需的档位

① 备注: 经以上现象分析后仍然无法排除故障, 请与本公司维修点或经销商联系, 严禁非专业人员对本机自行拆装。

产品电路图

6

环保说明

本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
在环保使用期限内, 消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用。
本公司产品环保使用期限为 10 年, 只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。②

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
前壳	○	○	○	×	○	×
后壳	○	○	○	×	○	×
旋纽	○	○	○	○	○	×
底脚	○	○	○	○	○	×
电热丝组件	○	○	○	×	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
电源开关	○	○	○	○	○	○
热保护器	×	○	×	○	○	○
电源线	○	○	○	○	×	×
螺丝螺母	○	○	○	×	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○

7

铭牌

纸箱

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求

① 备注: 以上标“×”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术

水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名		地址	
购买日期		商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维 修 记 录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费

1. 本产品在正常使用状态下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修。属营业场所使用包修半年(赠品不在包修范围内)。

2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。

3. 产品自售出之日起第7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障,

4. 在包修期内, 若产品因以下情形之一不能免费保修:

- 未按说明书要求使用而造成故障的;
- 因天灾、虫、碰撞、不当电压造成故障的;
- 外界因使用而自然污损的;
- 非一般家庭使用(如长时间使用于营业场所或车辆、船舶上)所造成之故障或损坏的。

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍愿诚为您服务。

特别声明: 1. 若本产品日后有任何技术变更, 不另行通知。
2. 产品外观, 颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我们官方网站或致电我公司售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRIMATE 艾美特
售后服务热线: 400-8860-315
电子邮件: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄竹岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

微信扫一扫, 服务立马上门

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

AIRIMATE 艾美特

使用说明书

室内加热器(移动式地暖)
HD20-R55

产品简介

控制面板

使用指南

安全注意事项

- 首次使用前, 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。检查电源线以及插座是否有破损。电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
- 在浴缸、喷头、游泳池四周不得使用本加热器。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。
- 警告: 为避免过热, 禁止覆盖加热器。
- 因为覆盖或不正确的放置可能会引起火灾, 故不得利用带有自动接通电源的程序器、定时器或其它任何的装置来使用本加热器。
- 加热器在使用时请远离易燃物品(如窗帘、床单、衣服、衣柜等)以防发生危险。
- 本产品不适用于老人、体能弱(包括儿童)、反应迟缓或有精神障碍的人使用。除非有他人能确保安全, 对其进行监督, 并提前阅读使用说明的情况下使用。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用, 且使用环境温度不宜超过30℃, 离开可燃物至少50cm, 防止火灾发生。
- 离开或长时间不用时, 请务必切断电源, 拔掉电源插头。
- 停电或移动时必须确保器具与电源断开。本加热器的防火保护罩是用于防止直接接触发热元件的, 当加热器使用时, 防火保护罩必须安装到位。防火保护罩对儿童和残疾人没有提供全面的保护。
- 使用时禁止触碰灼热出风口以免烫伤。
- 拔出插头前先关掉电源; 不要拉电源线, 应拔电源插头, 否则会导致短路、火灾、触电。
- 工作时, 绝对禁止手或异物插入机体内部。会造成伤害或破损, 小孩须特别注意。
- 取暖器表面有污渍时, 可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂。
- 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用。
- 禁止将器具浸入水中或其他液体。

1

2

3

4

5

使用方法

- 打开包装箱, 请核对附件是否齐全产品是否完好。
- 将机器放在水平的地方, 使用的插座的额定电流大于10A, 以防过载导致危险。
- 通电后处于待机状态, 数码屏显示“-”
- ①开/待机键: 按一下, 机器开始工作, 数码显示当前室温, 进入高档模式运行指示灯亮。再按一下, 关闭机器, 进入待机状态。
- ②档位键: 按一下, 机器从高档转换至低档, 指示灯亮; 再按一下, 机器从低档转换到高档。依次循环。
- ③温度控制键: 按一下, 数码显示默认温度23℃, 指示灯亮。每按一下分别以1℃递增, 最高设定为34℃, 最低设定为16℃, 依次循环。长按此键或选择档位时, 将关闭温度控制。
- ④定时/预约键: 在机器工作状态下按定时/预约键, 定时开启, 指示灯亮, 并分别以1小时递增, 最低设定为1小时; 最高设定为12小时。当设定为12小时后再按一下, 退出预约。依次循环。
- 息屏功能: 控制面板无任何操作下, 30秒后灯光变暗, 3分钟后指示灯熄灭。机器正常工作。触摸控制面板任何按键或操作遥控器时将自动亮屏。

遥控器使用说明

- 先按遥控器上的开/待机键, 机器开始工作。
- 档位键, 可循环切换高档、低档模式。
- 定时键, 可打开、关闭定时。
- 预约键, 可打开、关闭预约。
- 加键, 可以定时/预约或温控模式开启状态下进行设定, 依次递增。
- 减键, 可以定时/预约或温控模式开启状态下进行设定, 依次递减。

产品规格

产品名称	室内加热器(移动式地暖)
产品型号	HD20-R55
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	2000W
产品尺寸	950×125×258 (mm)

执行标准: GB4706.1 GB4706.23

温馨提示: 因取暖设备存在正常衰减现象, 建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

清洁与保养

- 进行清洁与保养时请先关掉电源及拔下电源插头。
- 本体的油垢必须清洗干净, 以免造成变色、破损。
- 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于使其较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清理保管。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- 禁止用水直接冲洗。
- 禁止用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。