

说明书成稿尺寸: 142.5 x 210 mm



三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮 政 编 码
购 买 日 期	购 买 商 场	商 场 电 话	包 修 期
型 号	产 品 条 码	包 修 期	一 年

维 修 记 录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费
配件费	退换费	证明			

1. 本产品在正常使用状况下, 整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间, 若有下列之情形恕不免费包修:
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
  - 因自行修理或改装导致损坏的;
  - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
  - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的;
  - 外观因使用而自然污污的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明:

1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。
2. 产品外观, 颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315  
电子邮箱: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)  
公司网址: <http://www.airmate-china.com>




艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



使用说明书  
室内加热器  
(电热油汀)

型 号
HU901
HU1101
HU1301



- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1. 0
客 户	
品 牌	艾美特
机种型号	HU901/1101/1301
有效页面	
设计担当	陈春婷
审 核	赖忠飞
核 准	
日 期	2015.9.17

立即切换  
9/18



◆ 产品概述	2
● 公司简介	2
● 产品介绍	2
● 功能卖点	2
● 电暖器工作原理	3
● 零部件说明	3
◆ 使用前注意事项	3
● 使用前注意事项	3
◆ 使用方法	4
● 使用说明	4
◆ 使用安全注意事项	5
● 使用安全注意事项	5
◆ 保养与储藏	6
● 保养	6
● 储藏	6
◆ 产品参数	6
● 规格表	6
● 电路图	6

## 温馨提示

感谢阁下购买艾美特电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用说明，请仔细阅读。

## 公司简介

艾美特产品营销中国国内31个省市的12,000余家商场及线上各电商平台；国外远销日本、韩国、欧洲及美洲等世界60余国家和地区，并与国际多家知名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

## 产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业生产公司。艾美特品牌的电热油汀是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机、欧式快热电暖炉等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。

## 功能卖点


- 采用0.6mm加厚优质钢板，承压不变形
- 140mm宽型叶片，采用精密数控压力滚焊技术一次成型
- 采用业内高标准302#预热灌装高效导热油
- 三档功率选择，快热随心调节
- 三重安全防护，无噪音异味，取暖省心健康
- 另带折叠式烘衣架，安装收藏方便



## 电暖器工作原理

油汀由脚轮、散热片、温控器、档位开关、绕线盘及电源线构成，机体内充有高温导热油。当接通电源后，电热管周围的导热油被加热，然后沿着热管或散热片将热量宁静、安全送到室内，达到取暖的目的。

## 零部件说明



## 使用前注意事项

### ★使用前:

1. 将样机放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座；

注意：因HU1301电暖器为大功率电暖器，自带电源线为专用大功率电源线，所以需要配合使用的电源插座，应达到：交流220V/50Hz，电流15A以上的性能要求。

2. 在没有组装好脚轮及脚架前请不要将插头插入电源插座。

3. 如需烘衣，请在通电前将烘衣架安装到位即可使用；

● 烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；

● 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；

4. 如需加湿，请在通电前在加湿盒内加入适量的水。

注意：因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

5. 本机绕线盘上的插座孔为收藏电源线使用，并非真正的电源插座。

## 使用说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
2. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上，HU1301应达到15A以上。

### ■ 脚轮安装:

把脚轮放在两端散热片上，用包装箱内的U型螺栓和翼型螺母将脚轮固定在机体上并确认牢固无松动，最后将机体正立即可使用。

### ■ 烘衣架组装:

① 本产品随机附赠折叠式烘衣架一个，在使用时请按如右图所示，展开烘衣架；将烘衣架组件对准油汀机体的散热片卡住，向下用力安装到位，确认牢固可靠后即可使用。

② 将烘衣架组件对准油汀机体的散热片卡住，向下用力安装到位，确认牢固可靠后即可使用。

### ■ 加湿盒使用:

向加湿盒内加入适量的水，放入烘衣架网板上预留的孔位，即可使用。

### ■ 功率选择:

本机设有旋转的档位开关，可根据需要选择其功率，功率变化如下表:

型 号	0	1	2	3
HU901	关	600W	900W	1500W
HU1101	关	800W	1200W	2000W
HU1301	关	1000W	1500W	2500W

### ■ 温度调节:

● 使用时依顺时针方向将温度开关转至最大位置。



● 当连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时本机停止工作。

● 使用过程中本机会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时会自动关闭；当室内温度低于所设定的温度时，又会自动开启（依此循环以保持最佳室温环境）。

● 当开机开始工作时，工作指示灯会亮起来。














● 防冻结温度设定：将温控头旋至“8”位置，在接通电源档位开关开启状态下，当室温降至0—10℃时，本机将会自动开始工作，保持室温在0℃以上。（必须在机体通电状态下，此功能才有效果。）

★使用后: 1. 使用完毕请拔出电源插头; 2. 将电源线收好妥善保管。






# 使用安全注意事项

<p>●使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用手拔电源插头。</p> <p><b>注意</b></p>   	<p>●使用前需先检查电源线以及插头有无破损。电源线请勿曲折、拉拉。电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。</p> <p><b>注意</b></p>  
<p>●禁止阻塞或盖住热风风口，会造成高温、故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。</p> <p><b>禁</b></p> 	<p>●请勿直接放置在电源插座的下方便户外使用，以免事故的发生。</p> <p><b>禁</b></p> 
<p>●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p> <p><b>禁</b></p> 	<p>●勿将本机靠近窗管或其他易燃物处使用。如需使用，其间间隔距离至少0.5m以上。</p> <p><b>禁</b></p> 
<p>●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之感，会造成感电。</p> <p><b>禁</b></p> 	<p>●使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸热风风口或热风风口周围会造成感电或烫伤等危险事故。 ●勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。</p> <p><b>禁</b></p> 
<p>●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。</p> <p><b>禁</b></p> 	<p>●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p> <p><b>禁</b></p> 

# 保养与储藏

## 保养与储藏

- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 保养清洁后，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



## 产品参数

### 规格表

型 号	额定电压	额定频率	输入功率
HU901	220V~	50Hz	1500W
HU1101	220V~	50Hz	2000W
HU1301	220V~	50Hz	2500W

### 注意

1. 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
3. 为避免过热，禁止覆盖本加热器。
4. 本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。
5. 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。
6. 加热器不得直接置于电源插座下面。
7. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

### 电路图

