

### 三包凭证

本三包凭证在经销商处填写

客户姓名	地址	电话	经销商
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	保修期	一年

#### 维修记录

维修日期	维修项目	故障与措施	维修部	维修员	配件费	退换货说明

1.本产品正常使用时如下：整机保修一年，电机保修三年，保修期内提供免费上门服务。  
2.保修期内因质量问题造成损坏，经维修后仍不能正常使用，可免费更换新机。  
3.产品保修之日起因人为原因造成的损坏，维修费用自理。  
4.保修期内，若有以下情况，恕不享受保修：  
● 未按说明书要求正确安装、使用。  
● 自行拆卸、改装、修理、更换配件。  
● 非正常使用或由于不可抗力因素造成损坏。  
● 产品进水、受潮、受腐蚀性液体污染。  
5. 超过保修期或不属于保修范围的产品，本公司维修中心竭诚为您服务。

**特别声明：** 1. 本产品目前无任何技术变更，恕不另行通知。  
2. 本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线咨询，或拨打400服务热线进行咨询。具体门店、服务收费标准，以当地实际情况为准。

**AIRMATE**  
服务热线: 400-8860-315  
售后服务: service@airmate-china.net  
官网: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道西岗路工业区 邮编: 518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江市浔阳区外江西路 邮编: 332000

# 艾美特


## 使用说明书

### 遥控落地扇 FS40100R




● 请务必仔细阅读艾美特产品  
● 请务必妥善保管本说明书  
● 说明书请妥善保管

### 零件图解



1. 前网	9. 马达轴心	17. 电键管
2. 网夹螺丝	10. 轴心垫圈	18. 螺母
3. 网夹	11. 马达轴壳	19. 立杆管
4. 后网	12. 马达后壳	20. 脚盘组件
5. 叶架	13. 马达	21. 固定圆环
6. 扇叶	14. 开关盖	22. L型螺丝
7. 高夹	15. 控制面板	23. 底座管
8. 后网	16. 螺丝	



控制面板  
遥控器

### 组合方式

◆ 使用时请依照下列顺序正确的组合。  
◆ 包装物品请妥为保管，以便组装时使用。


- 脚盘组立**
  - 逆时针方向从立地管拧出L型螺丝与固定圆环。
  - 将固定圆环插入底座中心孔。
  - 插入固定圆环，再用L型螺丝依顺时钟方向拧紧。
- 整体组立**
  - 把风扇本体与电键管用螺丝连接，固定。
  - 拧松螺丝，把电键管拉伸至所需高度，再拧紧固定。
- 后网组立**
  - 依照时针方向拧出叶架，逆时针方向拧出网架，将后网对准马达轴壳三支柱套入。
  - 依照时针方向向网架紧固固定。
- 扇叶组立**
  - 将轴心插入马达轴心，将轴心对准轴心槽槽口到底，且完全啮合。
  - 依照时针方向将轴心插入马达轴心并确实固定。
- 前网组立**
  - 将前网挂入后网正上方，将网架确实插入固定底座，使网架完全啮合。
  - 将前网下方之固定环套入并拧紧网夹螺丝。

### 使用说明

◆ 高度调节



◆ 俯仰调节



◆ 附件：遥控器



- 遥控器必须正对扇接收器。
- 遥控器使用范围在正前方接收器的5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果遥控器在强功率电器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 遥控器接收器与遥控器之间放置任何障碍物。
- 请妥善保管遥控器，避免遗失和损坏。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

注：本机配件含电池，无需另行购买。

材质: 80g书纸, 单色印刷, 中间压折 成稿尺寸: 100x145mm

