



说明书设计稿

材质：80克书纸，成品尺寸：105x148mm，折页，颜色：单色印刷


封底

封面



使用说明书

蒸汽电熨斗
LIH1304-A01
LIH1304-A02



非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE 艾美特
機種型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	黄育明
核准	
日期	

注意事项

- 使用前，请仔细阅读说明书。
- 使用前，请先检查本产品所需电压是否与您家中相符，如果产品带有接地插头，则必须将其插至接地线的插座。
- 不要在规定范围外使用本产品。
- 不能直接在直流电源上使用。
- 如果灯罩内部有水雾，说明产品底部内部漏水,请勿使用。
- 把蒸汽电熨斗放置在底座时，需确认底座放置在稳定的平面上。
- 本产品禁止以下人群(包括儿童)脱体上，精神上有缺陷或缺乏相关操作经验和知识者，除非有对其安全负责的人对他们使用本产品进行监督和指导。
- 切勿让儿童玩耍本产品
- 在本产品接通电源期间，使用者切勿离开。
- 产品发生故障时，立即停止使用。
- 使用前要保证电源插头干燥。
- 使用前请仔细检查插头，电源线。
- 插拔插头时，需手握插头，请勿直接拉扯电源线和湿手操作。
- 当本产品温度没有冷却时，不可放置在儿童可以触及的地方。
- 在儿童附近使用时，请小心看护好儿童。
- 本产品必须放置在一个平稳的表面上使用。
- 切勿将醋或其他污垢清洁剂倒入储水箱内。
- 禁止使用化学添加剂，香精或者除垢剂。
- 本产品加水或倒出余水前，请将电源线从插座上拔出。
- 每次熨完，停止工作时，请将电源插头拔出。
- 如果产品曾跌落，或者已经出现损坏漏水现象，请勿再使用。
- 请勿将本产品浸入水中或其他液体中。
- 禁止手上有水的时候接触本产品。
- 禁止将本产品淋雨或暴晒。
- 使用前往水箱内注水时，请留意水箱的水位变化，请勿注入过量的水，以免溢出。

07

- 26.在使用过程中，电源指示灯会经常亮或灭，属于正常现象，表示机器在维持所需要的温度。
- 27.本产品喷出的蒸汽温度很高，为避免烫伤，请勿将蒸汽直对人体。
- 28.本产品喷出的蒸汽温度很高，用于耐热性不好的衣物时会引起变形，变色，脱色。
- 29.产品通电工作状态，底板会变得非常烫，请勿触碰，以防止烫伤。
- 30.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员来更换。
- 31.不要将电源线挂在桌边或接触任何发热表面。
- 32.当本产品损坏时，请不要继续使用。请将其带到指定场所进行维修，不可自行拆卸，错误的组装可能在使用时导致漏电。
- 33.为避免电路过载，请不要同时使用其他大功率电器。
- 34.产品收纳前，确保产品已冷却，并将水箱里的水排净。
- 35.当使用产品时要注意防止蒸汽喷溅，以免造成对人体伤害。
- 36.在清洁时，应将电源线插头拔掉。
- 37.加水时请加清水或蒸馏水，否则会影响产品的使用寿命。
- 38.为避免电路过载，建议在使用时，不要将其他电器一起使用同一个插座电路。
- 39.请妥善保管此说明书。
- 40.除去产品上的任何标签或保护膜，使用前放直并理顺电线。
- 41.电熨斗水箱内壁如有少量水珠，是由该产品出厂检验所致，属于正常现象，请您放心使用。
- 42.当第一次使用熨斗时，由于塑料件受热膨胀，您可以看到有细微的烟冒出并伴有一些响声，该现象属正常情况，一段时间后此现象将消失，建议在第一次使用熨斗时，先在普通织物上试用。
- 43.第一次使用产品时，可让它放置几分钟，这将去除任何由于制造过程中可能留下的杂质和气味。
- 44.当打开包装时，查看您所收到物品和零件清单，避免被丢弃。

08

常见问题与解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修点修理之前请检查以下情况，进行确认。

故障现象	检查原因
不加热	○ 检查插头是否正确插入
	○ 检查电源
	○ 检查电源开关
不出蒸汽	○ 检查水箱内是否有水
	○ 检查开关是否推到蒸汽档位
	○ 产品使用角度是否符合说明书要求

- 1.非专业人员切勿拆卸、维修本产品。
- 2.当产品出现故障且无法排除时，切勿自行维修，请与本公司售后客服或维修部联系解决。

09

本表仅限本公司该产品使用
可折叠蒸汽电熨斗

有害物质声明:

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011 (也称为中国RoHS 2.0)，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底板	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑料壳	×	○	○	○	○	○
热保护	○	○	○	○	○	×
温控器	○	○	○	○	○	×
水箱	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	×	○
接线端	×	○	○	○	○	○
硅胶件	×	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟

可替代的技术。

10 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

10

三包凭证

客户姓名	地址			
	电话	邮政编码	商场电话	
购买日期	购买商场			
型号	产品条码	包修期	一年	

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在日常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，属商业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明与要求使用而造成故障的；
 - 自行修理造成损坏的；
 - 因火灾、鼠、蚁、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观经使用而自然旧损的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于营业场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明: 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子维修热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com



微信扫一扫，服务更及时


艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

尊敬的用户，感谢您使用本公司产品，为了便于您正确操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并将其存放在一个固定的地方，以便您能够在需要时查阅。

产品简介

- 小而专业蒸汽电熨斗
小巧便携，旋转把手设计，轻盈手感，干湿双烫，专业护理。
- 快速出蒸汽
大蒸汽喷发，细腻出汽不湿衣，速熨面料还原衣型。
- 平/挂两用
平烫快速定型，挂烫快速除皱，无束缚更省心。
- 陶瓷釉大底板
加大面板，顺滑省力不伤衣，全面料精心呵护。
- 隔热托架&美人尖设计
随灵随放，隔热避免烫伤，深入烫熨死角，抚平细节部位。

产品结构




注：产品图片请以包装实物为准！

01

产品参数

产品名称	蒸汽电熨斗		
产品型号	LIH1304-A01 / LIH1304-A02		
额定功率	1300W	水箱容量	120mL
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
防触电保护等级	I级		
执行标准	GB17625.1-2022 GB4706.1-2005	GB4343.1-2018 GB4706.2-2007	

电气原理图




电路图仅供参考，如有改动恕不另行通知！

02


使用说明

使用方法-蒸汽熨烫

- 加水：检查插头是否拔掉,确保插头从插座上拔下检查电源。打开加水口盖，用量杯加水不宜过满。




(图1)




(图2)

注意：产品有二种使用姿态，原始状态下无法打开加水口盖，需顺时针旋转手柄180度。




原始姿态



手柄旋转180度

03

功能显示示意图



功能说明

- 1.通电，所有指示灯同时闪烁一次（自检），后电源指示灯持续闪烁。
 - 2.按电源键，电源指示灯常亮，同时干烫功能提示灯常亮，与此同时一档干烫指示灯闪烁，温度达到后停止闪烁。后面的步骤电源指示灯一直属于常亮状态，除非操作电源键或拔掉电源插头，关于电源指示灯，后面将不再与功能键同时做说明了。
 - 3.按一次功能键，干烫功能提示灯常亮，但一档干烫指示灯熄灭，二档干烫指示灯闪烁，温度达到后停止闪烁。
 - 4.再按一次功能键，干烫功能提示灯熄灭，一档干烫指示灯和二档干烫指示灯都熄灭。此时蒸汽功能指示灯常亮，同时一档蒸汽指示灯闪烁，温度达到后停止闪烁。
 - 5.再按一次功能键，蒸汽功能指示灯常亮，此时一档蒸汽指示灯熄灭，同时二档蒸汽指示灯闪烁，温度达到后停止闪烁。
 - 6.再按一次功能键，蒸汽功能指示灯、一档蒸汽指示灯和二档蒸汽指示灯都熄灭。然后，回到步骤 2中的干烫功能提示灯常亮，与此同时一档干烫指示灯闪烁，温度达到后停止闪烁。
- 注明：暂定自动断电说明，上电按电源键后电源指示灯常亮，15分钟不操作任何键，产品进入关机(或休眠状态),电源指示灯变成闪烁。

04

使用时注意

- 1.检查布料背后是否透气，以免蒸汽聚集在布料上，将布料打湿。
- 2.检查衣物口袋，确保口袋内没有物品。
- 3.检查衣物背面，是否有容易被蒸汽损坏的物体。
- 4.建议不要在衣物的金属配件周围使用蒸汽电熨斗，高温蒸汽会导致金属配件褪色。
- 5.熨烫时用织物刷轻轻地在面料的折痕上上下下运动，就可以熨平折痕。
- 6.如果蒸汽电熨斗出蒸汽时声音嗡嗡的变大并且没有蒸汽喷出，这说明水箱里缺水，请检查水箱的水位，并加水到水箱。
- 7.本产品底板具有加热功能，使用时不可用手直接触碰底板避免被烫伤。
- 8.不要熨烫任何有汗迹或者其他印迹的织物表面，因为底板的热量会将这些污渍固定而清洗不掉。
- 9.为避免将丝织物，羊毛织物或合成衣物熨烫后发亮，请选择翻转熨烫衣物里面。
- 10.为避免将天鹅绒衣物熨烫后发亮，请按按照纤维纹理朝一个方向熨烫，不得将蒸汽电熨斗重压在衣物上。
- 11.底板温度较高，不适用于化纤，尼龙等面料的衣服。
- 12.许多织物在没有完全干燥之前更容易熨烫，如丝绸总是需要湿润时熨烫。
- 13.熨烫前请根据国际通用的衣物标签标志或实际织物类别(如若标签遗失)对照熨烫温度对衣物进行分类。本产品不适用于耐温低的面料以免烫伤衣服。
- 14.如果您不知道衣物为何种纤维组成，找一处穿时看不见的地方熨烫，看面料是否发黄，发亮，等异常，以此来判断面料是否适用于熨烫。

05

清洁与维护

使用时注意

- 1.停止使用后，水平放置在底座上，等待产品冷却。
 - 2.不使用时请将插头从插座上拔下。
 - 3.始终将熨斗放在底座上。
- 注意：蒸汽电熨斗在存放前请将底板内的剩余水完全蒸发干净。因为底板内有剩余的情况下将导致底板腐蚀，严重影响蒸汽电熨斗的使用寿命。

保养时注意

- 1.使用湿布清洁。
- 2.请不要使用粗糙的或腐蚀性清洁剂或溶剂。
- 3.不要把蒸汽电熨斗浸在水里，或其他液体里。
- 4.每次使用后倒空水箱。
- 5.不可坠落、抛掷、或试着去弯曲它。
- 6.请不要尝试的拆卸分解电器。
- 7.避免在潮湿的地方存放电器。
- 8.不要靠近热源或者让太阳直接照射电器。
- 9.始终确保蒸汽口孔是干净，无结垢，没有被堵住。
- 10.建议将蒸汽电熨斗存储在平坦的位置，比如柜子里。

06